



OPERATING INSTRUCTIONS

THERMAL IMAGING CAMERA

MODEL#-52300



BEDIENUNGSANLEITUNG	
THERMAL IMAGERS	MODELL#-52300
MANUEL D'OPÉRATION	
IMAGEUR THERMIQUE	MODÈLE#-52300
INSTRUCCIONES DE OPERACION	
TERMO GRÁFICA	MODELO#-52300
ISTRUZIONI PER L'USO	
THERMAL IMAGER	MODELL0#-52300
INSTRUCTIES	
THERMAL IMAGER	MODEL#-52300
MANUAL DE OPERAÇÃO	
TERMAL IMAGER	MODEL0#-52300



SETTING UP YOUR THERMAL IMAGER (TIM)

INSTALLING THE MICRO SD CARD

Before you begin to use your TIM, a microSD card must be inserted. A microSD card is a memory device that allows you to store images and videos recorded by your TIM. There is an 8 GB microSD card included in the product package. Please follow the steps below to insert the microSD card.

1. Please identify the 8GB microSD card, and remove it from its package.



PLEASE NOTE: You can easily damage the microSD card by improper operation. Please be careful when inserting, removing, or handling the microSD card.

On one side of your TIM there is a rubber plug protecting the microSD slot and the USB connector from dust and damage. Please pull it up slightly and gently, and turn it 90° clockwise.

2. Insert the microSD card with the narrow side towards the slot, and the white lettering facing towards the screen.

Push it all the way inside the slot until you hear a "click", and the microSD card is now locked in place.



Once the microSD card is installed place the rubber plug back to secure the area against damage.

CAPTURING IMAGES AND VIDEO

You need to have a microSD card installed before taking images or videos with your TIM.To insert/remove a microSD card please turn off the unit.

USING YOUR TIM:

You can record the information being displayed as an image, or a video into the microSD card. To setup the file type, please follow these steps:

• Go to the Main Menu, by pressing MODE.

2

- Scroll down to Save File as option.
- Press the TRIGGER to enter to that sub-menu.
- Select the type of file you need: Photo (image) or Video.
- Press MODE to exit the Main Menu and go to the main screen.
- To Start/Stop capturing press the TRIGGER.
- **REVIEWING YOUR RECORDINGS ON YOUR TIM**

You can review your recordings by pressing the UP/DOWN button from the main screen. (NOTE: The TIM will display only those file types you have selected on the Save File as menu).

USING YOUR PC

To use your TIM with the PC, you should have your TIM properly installed in your PC. If this is the first time you are connecting your TIM with the PC, please visit the next section "Installing the TERMAL IMAGER(TIM) Software" before continuing.

Once your TIM is fully connected to your PC you can use the supplied software to record the information being displayed as an image, a video, a binary data stream or a text file. • Image File:

By pressing the "Picture and Temperature Data" button you will save a BMP (bitmap) file with a screenshot of what the thermal sensor is reading (same as the preview on your screen). These files are stored in the application folder.



• Video/Binary Data Stream/Text file:

To record a video/binary data stream/text file you need to setup the storage folder first by pressing the **"Save To"** button and then specifying the file name and file type (AVI, BDS, TXT). When you are ready to record press the **"Rec"** button, and when you are done press the **"Stop"** button to stop the recording.

REVIEWING YOUR RECORDINGS ON YOUR PC

You can review the recordings made with your TIM in your PC if your PC is equipped with a SD card reader. If your PC does not have an SD card reader you may use an external SD card reader.

Turn your TIM off and remove the microSD card by pushing it further. You will hear a **"click"** indicating the microSD card is freely unlocked and can be pulled out. Place the microSD card into the supplied microSD card adapter. The adapter allows your microSD card to fit into normal SD slot in your PC (if available) and transfer your data easily.

BASIC OPERATION



1. Power On:

- Press Trigger (10) to power on the unit.
- 2. Taking a thermal image and temperature:

After power on, simply aim at the measure target with Lens (9) to get the thermal image and temperature immediately. Please make sure the target area is within the field of view.

Note: There are three cursors on the screen. One cursor shows the temperature of the object located in the middle of the screen. The other two moving cursors indicate the highest and lowest temperatures in the thermal image.

3. Save thermal images:

Press Trigger (10) to save the thermal image to the micro SD card, press Up Key (3) or Down Key (4) to show the saved images. Press Mode Key (2) to return to the measurement screen. (The default mode is "Picture". You can select "Picture" or "Filter" mode first. Please see the "FUNCTIONS" section to learn how to setup the "Save mode".) 4. Color palettes:

Press Color Palette Key (6) to select thermal image, (4 selectable color palettes).

IRONBOW	RAINBOW	HIGH CONTRAST	GRAY SCALE

5.°C/°F/°K:

Press unit key (5) for °C, °F or °K units.

6. Power Off:

Press Mode Key (2) for more than 3 sec. to power off the unit. Adjustable Auto Power Off time is set at 30 sec. from the factory.

FUNCTIONS

Press Mode Key (2) for display functions, press Up Key (3) or Down Key (4) to highlight the

function, then press Trigger (10) to confirm. Use the arrows to change the value. Press the Trigger to save and Mode to return to normal functioning.

E	The default emissivity is 0.95, or select other default emissivity: Matt: 0.95, Semi-matt: 0.8, Semi-glossy: 0.6, Glossy: 0.3 Select Set Value to adjust the emissivity (0.1 to 1, in 0.01 steps)
HAL	You can select HAL or LAL to adjust the High Alarm (HAL) or Low Alarm
LAL	(LAL) limits.
Power off	The default setting is "Auto off 1 min", you can select other default values: 5, 10, 20 minutes or "No auto off". Manually power off the device by pressing Mode Key (2) for 3 seconds.
Backlight	Select low, middle or high
Set time	Set the date and time in MM/DD/YYYY (month/day/year) and HH/MM/SS (hour/minute/second) formats.
Time stamp	Turn on Time Stamp to save thermal images with time stamp. Turn off Time Stamp to hide date and time on stored thermal images.
Erase file	Select All picture! to clear all stored thermal images. Select All movie! to clear all stored videos.
Save mode	Select Picture to save thermal images in image mode. (BMP and Excel formats) Select Movie to save thermal images in video mode.
Noise filter	Turn on Filter to reduce noise in an image. Turn off Filter to display real image noise.

STORAGE & CLEANING

The thermal imaging camera should be stored at room temperature. The sensor lens is the most delicate part of the thermometer. The lens should be kept clean at all times, care should be taken when cleaning the lens using only a soft cloth or cotton swab with water or medical alcohol. Allowing the lens to fully dry before using the thermometer. Do not submerge any part of the thermometer.

BATTERIES

The thermometer incorporates visual low battery indication as follows:





"Battery OK": Measurements are possible "Battery Low": Battery needs to be replaced,

measurements are still possible

"Battery Exhausted: Measurements are not possible

- When the 'Low Battery' icon indicates the battery is low, the battery should be replaced immediately with 4 AA, 1.5V batteries.
- Please Note: It is important to turn the instrument off before replacing the battery otherwise the thermometer may malfunction
- Dispose of used batteries properly and keep away from children.

SPECIFICATIONS:

Thermal Image Resolution:	32 x 31
Measurement Range:	-20 to 250°C(4°F) whichever is greater
Accuracy(Tamb=20~26°C):	$\pm 2\%$ of reading, or 2°C (4°F) whichever is greater
Thermal Sensitivity:	0.1°C
Frame Rate:	9Hz
Field of View:	40 x 40 deg
Emissivity Range:	0.95 default - adjustable 0.1 to 1 (in 0.01 steps)
Focus:	Focus free
LCD (inch):	2.8
LCD type:	Color
Image Storage:	Store up to 25000 images/GB, BMP format.
Memory Type:	Support 8G micro SD card
Spectral Range:	8.14um
Interface:	USB
Battery Type:	AA*4
Battery Life (with backlight):	6 hrs continuous use
Dimensions:	94.65 x 74.03 x 233.68 mm (3.73 x 2.91 x 9x20 inch)
Weight:	390 grams (13.8 oz) Including batteries (AA*4pcs)

EMC/CRFI: Reading may be affected if the unit is operated within radio frequency electromagnetic field strength of approximately 3 volts per meter, but the performance of the instrument will not be permanently affected.

INSTALLING THE THERMAL IMAGER (TIM) SOFTWARE

Before the TIM is connected to the computer for the first time the **Auto Power Off** settings must be adjusted; so, the system will have enough time to detect the TIM and install the drivers needed.

- Turn ON the TIM by pressing the TRIGGER.
- Go to Main Menu by pressing the MODE button.
- Use the arrow keys to highlight the Auto Off option and press the TRIGGER to confirm.
- By default the Auto Off is set to 1 minute. Please change it to 10 minutes (only for the first time)



METHOD 1: USING THE SETUP (RECOMMENDED)

<u>STEP 1</u> Copy the ZIP file supplied containing all necessary files into a folder (i.e. My Documents) and extract all files.

My Documents			99
le Edit View Favorites	Tools H	elp	
3 mai + 6) + 💋	Sear	h 📂 Folders 🛄 •	
ddress 🙆 My Documents			💌 🛃 📾
File and Folder Tasks	8	Ay Musik 🔗	My Pictures
Other Places	8		
Destable		Open	
Decails		Search	
		Explore	
		Extract Al	
		Open With	
		Send To 🔸	
		Cut	
		Сору	
		Create Shortcut	
		Delete	
		Rename	
		Properties	

STEP 2

Get into the folder created after extracting all files (i.e. Thermal_Imaging) and there open the DRIVER folder. Look for the file setup_driver_win and open it by doing double-click on it.



The Setup process will start. Follow the on-screen instructions.



At the end you will have a screen displaying that the Radiantek drivers needed were successfully installed.

Device Driver Installation	Wizard	
	Completing the De Installation Wizar	evice Driver d
	The drivers were successfully i	nstalled on this computer.
	You can now connect your de came with instructions, please	vice to this computer. If your device read them first
	Driver Name	Status
	✓ Radiantek (usbser) Ports	Ready to use
	< Bank	Finish Cancel

If you have some issues using the setup_driver_win file, you may need to install the drivers manually. Please visit the alternative "METHOD 2: Manually install the drivers"; otherwise, please visit the next section "SECTION 3: Running the THERMAL IMAGER(TIM) Software".

METHOD 2: MANUALLY INSTALL THE DRIVERS STEP 1

Connect the TIM to the computer using the supplied cable.

The small end of the cable goes into the TIM USB port (covered by a rubberized cap) whereas the bigger end goes into one of your PC USB ports.



Once the TIM is connected for the first time Windows will try to identify the device attached to the PC.

Since the driver is not installed yet you will get an Error message.



So, in the next step you will provide Windows with the appropriate program.

STEP 2

Now, it's time to install the driver for the TIM. Thus, we need to open the Device Manager www.mastercool.com 6

(component in the Control Panel).

Windows Control Panel is a collection of components used to configure the system. One of these components, the Device Manager, is used to see what devices are installed in the computer, change their settings, or update their drivers.

So, go to Control Panel.

Click on the Start Button.

Click on Control Panel (on the right-hand pane of the Start Menu).

Sometimes you can't see the Control Panel option because you may be using a customized version of Windows 7. So, if this is the case, type Control Panel in the Search Box (this box is located at the bottom of the Start Menu and has a magnifying glass in it) then choose Control Panel from the list of results.



By default, Windows 7 Control Panel organizes all tasks in Categories. This view can be changed to Large icons or Small icons (which makes finding the component needed much easier). So, change the View to either Large icons or Small icons, and then select Device Manager.

Once the Device Manager opens up you will see your tool connected but not recognized by Windows (a yellow question mark is on the device's icon).

Your tool is under Other devices branch by the name of TIM USB VCOM PORT.



Do a right click on TIM USB VCOM PORT, and select the Update Driver Software option.



On this screen select Browse my computer for driver software. Go to the folder you first extracted the ZIP file and open the DRIVER folder.



On the next screen select Let me pick from a list of device drivers on my computer.

	wae for univer a	Sitware on your t	omputer			
Searc	h for driver software	in this location:	indows	-	Pressore	1
2 In	clude subfolders				DTOWSC	
•	Let me pick fro This list will show i software in the san	om a list of device istalled driver software recategory as the devi	edrivers on my compatible with the	comp he devic	outer e, and all drive	,

On the next screen click on Have Disk.

Select the manufacturer an disk that contains the drive	d model of your hardware device and then click Next. If you have r you want to install, click Have Disk.
Manufacturer	Model
(Enhanced Storage Device) (Generic USB Audio) (Generic USB Hub) (Storaged CD, POM driver)	Microsoft WPD Enhanced Storage Password Driver
This driver is digitally signed.	Have Disk

On the next screen you need to select the driver from the DRIVER folder; so, click on Browse, and go to the folder you first extracted the ZIP file and there you will find the DRIVER folder.

 Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.	ОК
	Cancel
Copy manufacturer's files from:	
AN	Browse

There select Win2000toWin8_VCom.inf and then click on Open.



Then, click on OK.



In the next screen, Windows will display the driver you are about to install TIM USB VCom Port.

Select	the device drive	r you want to	install for the	s hardware.	
1	Select the manufact disk that contains th	turer and model he driver you war	of your hardware o at to install, click H	device and then lave Disk.	click Next. If you have
Show	compatible hardwar	e			
Model					
TIM	USB VCom Port				
TIM	USB VCom Port				
TIM	USB VCom Port				
TIM	USB VCom Port	lly simuell			Have Dick

Since the driver is not digitally signed a warning screen will pop up, click on Install this driver software anyway.

stalling	g driver software
Wind	ows Security
י 😵	Windows can't verify the publisher of this driver software
	 Don't install this driver software You should check your manufacture's website for updated driver software for your device.
ſ	 Install this driver software anyway Only install driver software obtained from your manufacturer's website or disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal intervention.

Windows will install the driver for the TIM. Driver installed successfully. Click on Close.



The Device Manager will tell you what port is the TIM attached to. In this case COM2.

Device Manager		
<u>File Action View H</u> elp		
🔶 🧰 🛛 🖬 🖬 🚳		
 Display adapters DivD/CD-ROM drives Human Interface Devices IDE ATA/ATAPI controllers Imaging devices Ministry and other pointing devices Monitors Monitors Metwork adapters Ports (COM & LPT) Communications Port (COM1) Intel(R) Active Minagement Technology Intel(R) Active Minagement Technology Sound, video and game controllers System devices System devices 	logy - SOL (COM5)	E
WSD Print Provider		-

NOTE: if the TIM shuts off before the driver is installed you will get an error. If you get this error just unplug the TIM from the PC, turn it on and plug it back to the PC. Windows will automatically assign the proper driver.

RUNNING THE THERMAL IMAGER SOFTWARE

Get into the folder initially created after extracting all files (i.e. Thermal_Imaging) and there open the file ArraySW.exe by doing double-click on it.

Thermal_Imaging				638
Ele Edit View Favorites	Tools Help			47
🔾 Back • 🕥 · 🧳	Search	Polders 🛄 • 🔞	Folder Sync	
File and Folder Tasks	* 6	ORIVER	Appicon.ico 128 × 128 Icon	
Hate a new folder Holen this folder to the Web Share this folder		ArraySW.exe HTPA Yorkis.com	Credulet. TxT Text Document T KB	
Other Places		MainLogo.jpg 313 x 303 3PEG Image	Program Debug Databasa 7,851 KB	
Details	*	Title.txt Text Document 3 KB	svidcore.dl	
0 objects			8.94 MB 🕞 My 1	Computer

Note: Please RUN the Thermal Imaging program from your hard drive.

Once the TIM software shows up.

- Select the port the TIM is connected to (in this case COM2).
- Then click on START.
- Point the TIM at the target location.

Thermal Incaging Collware V	#1.04								-	<u> -</u>
COM2 •	START		TURN OFF				Module Type @ 32x31	0.8540	m	10
	2			Tempezatur 100 75 50 25 0	es Distributio	in			*********	
	1									
rpedak	1	F	0	, f Save Data Yan	an to File (Briay)	(Test/RVI)		Saus Petus a	nd Temperature (e Data to 1
Freedack 1 2 M		Offices		f Save Data Ster Save to	an to File (Bray) Rec	(Tast. (AVI)) Step	Pay	Save Poture of Poture of	nd Teripensture (nd Teripensture)	Data 10 Data
Treventick 1 8 We Cover Interes Too: 1 0 2 0	pulde 5	Q809		r Save Date Ster Save to Convend	en to file (Jinay Rec	(Test.(RVI) Sag	Ney	Sees Polum a	nd Temperature I	Data to I Data

• Once the TIM is in sync with the application the message "Output to PC. Please connect USB cable" will be displayed on the TIM's screen.



Also your target's heat signature will be displayed on the PC.

	Tenner	atore Die	tributien						A
	100 75 50 26 0	. 195		25 24	966	27.6	-	216	22.6
	-216 -156 -156 -222 -208 -222 -227 -218 -228 -227 -228 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252	204 2215 2202 2202 2202 2202 2202 2202 2202	206 -196 207 -214 21 -213 21 -214 21 -216 10 -216 10 -216 10 -221 10 -224 10 -224 11 -224 12 -220 11 -235 11 -232 11 -232 11 -232 11 -232 11 -232 12 -220 13 -236 14 -235 15 +306 15 +307 15 +307 15 +307 15 +307 10 -238 107 +286 107 +286 108 +277 11 +289	*21.9 *20.9 *19.5 *22.5 *19.9 *20.2 *20.2 *20.2 *20.2 *20.2 *20.2 *20.2 *20.2 *20.2 *20.2 *20.2 *20.2 *20.2 *20.9 *20.9 *20.9 *20.9 *20.9 *20.9 *20.9 *20.9 *20.9 *20.5	*18.6 *22.4 *20.0 *21.1 *21.9 *21.9 *21.9 *22.6 *22.1 *22.0 *22.0 *22.1 *22.0 *22.1 *22.6 *23.0 *23.0 *23.1 *23.9 *23.9 *23.1 *23.9 *23.1 *23.9 *23.1 *23.9 *23.1 *23.1 *23.1 *23.5 *23.1 *23.5 *27.5 *2	196 - 195 - 195 - 207 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 202 - 201 - 202 - 202 - 201 - 202 - 202 - 202 - 203 - 20	2022 +2211 2022 +2044 2011 +186 2020 +2014 2011 +186 2020 +2014 2020 +2014 2020 +2014 2020 +2016 2020 +2017 2020 +2917 2020 +282 2021 +2927 2020 +2826 2021 +2927 2020 +2826 2021 +2927 2020 +2826 2021 +2927 2020 +2826 2021 +2727 2022 +2725 2024 +2725	*20.5 *20.5	*19.1 *20.7 *20.7 *20.7 *20.4 *19.1 *23.6 *29.6 *29.6 *29.6 *29.6 *29.6 *29.6 *29.6 *29.6 *29.6 *29.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6
Faredack	* Save Dat	in Stream to	File (Binary/T	pt/A00)		Se	ve Picture and 1	lenperature	, Data to
1 E Hospiate Options	Save 1		Rec	Skop	Pm		Picture and 1	lenperature	Duta
Tite: 10 20 30 48 50 40 70 80	Command	6							
								Send	

 When you are done click on TURN OFF to close the connection between the TIM and the PC, then close the application.



EINRICHTEN IHRES THERMAL IMAGERS (TIM)

EINSETZEN DER MIKROSD-KARTE

Bevor Sie beginnen, Ihren TIM zu nutzen, muss eine mikroSD-Karte eingesetzt werden. Eine mikroSD-Karte ist ein Speichergerät, das Ihnen ermöglicht, mit Ihrem TIM aufgenommene Bilder und Videos zu speichern. Im Produktpaket ist eine 8GB mikroSD-Karte enthalten. Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um die mikroSD-Karte einzusetzen.

1. Bitte identifizieren Sie die 8GB mikroSD-Karte und holen Sie diese aus der Packung.



Durch unsachgemäße Bedienung können Sie leicht die mikroSD-Karte beschädigen. Bitte seien Sie vorsichtig beim Einsetzen, Entfer-nen oder der Handhabung der mikroSD-Karte.

Auf einer Seite Ihres TIM befindet sich ein Gummistöpsel, der den mikroSD-Kartenschlitz und den USB-Anschluss vor Staub und Schäden schützt. Bitte ziehen Sie diesen leicht und behutsam nach oben und drehen Sie ihn um 90° im Uhrzeigersinn

2. Fügen Sie die mikroSD-Karte mit der schmalen Seite in den Schlitz ein, wobei die weiße Schrift zum Bildschirm zeigt.

Schieben Sie sie komplett in den Schlitz hinein, bis Sie ein "Klicken" hören, nun ist die mikroSD-Karte eingerastet.



3. Nachdem die mikroSD-Karte eingesetzt ist, stecken Sie den Gummistöpsel wieder ein, um den Bereich gegen Schäden zu schützen.

BILD- UND VIDEOAUFNAHME

Sie müssen eine mikroSD-Karte installiert haben, bevor Sie mit Ihrem TIM Bilder oder Videos aufnehmen. Zum Einsetzen/Entfernen einer mikroSD-Karte schalten Sie bitte das Gerät aus.

VERWENDUNG IHRES TIM:

Sie können die angezeigten Daten als Bild oder Video auf Ihre mikroSD-Karte aufnehmen. Zum Einrich-ten des Dateityps befolgen Sie bitte folgende Schritte:

www.mastercool.com

Gehen Sie zum Hauptmenü, durch Drücken auf MODUS.
 www.mastercool.com

- Scrollen Sie hinunter zur Datei Speichern Als-Option.
- Drücken Sie auf den AUSLÖSER, um in dieses Untermenü zu gelangen.
- Wählen Sie den benötigten Dateityp aus: Foto (Bild) oder Video.
- Drücken Sie auf Modus, um das Hauptmenü zu verlassen und zum Hauptbildschirm zu gelangen.
- Um die Aufnahme zu Starten/Stoppen, drücken Sie auf den Auslöser.
- AUFNAHMEN AUF IHREM TIM DURCHSEHEN

Sie können Ihre Aufnahmen durchsehen, durch Drücken der AUF/AB-Taste auf dem Hauptbildschirm.

(HINWEIS: Der TIM zeigt nur die Dateitypen an, die Sie auf dem Datei Speichern Als-Menü ausgewählt haben).

VERWENDUNG IHRES PC:

Um Ihren TIM mit dem PC zu verwenden, sollte Ihr TIM korrekt auf dem PC installiert sein. Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie Ihren TIM an den PC anschließen, dann suchen Sie bitte den nächsten Ab-schnitt "ABSCHNITT 2: Installation der THERMAL IMAGER (TIM)-SOFTWARE" auf, bevor Sie fortfahren.

Nachdem Ihr TIM vollständig an Ihren PC angeschlossen ist, können Sie die mitgelieferte Software ver-wenden, um die angezeigten Daten als Bild, Video, binären Datenstrom oder als Textdatei aufzuneh-men.

Bild-Datei:

Durch Drücken der "Bild- und Temperaturdaten"-Taste speichern Sie eine BMP (bitmap)-Datei mit ei-nem Screenshot der Thermosensor-Messdaten (gleich wie die Vorschau auf Ihrem Bildschirm). Diese Dateien werden im Ordner "Anwendungen" gespei-chert.



Video/Binär-Datenstrom/Textdatei:

Um ein Video/einen Binär-Datenstrom/eine Textda-tei aufzunehmen, müssen Sie zunächst den Spei-cherordner einrichten, durch Drücken der "Spei-chern Unter"-Taste, gefolgt von der Angabe des Da-teinamens und des Dateityps (AVI, BDS, TXT). Wenn Sie bereit zur Aufnahme sind, drücken Sie die "Rec"-Taste und wenn Sie fertig sind, drücken Sie die "Stop"-Taste, um die Aufnahme zu stoppen.

AUFNAHMEN AUF IHREM PC DURCHSEHEN

Die mit Ihrem TIM gemachten Aufnahmen können Sie auf Ihrem PC durchsehen, wenn dieser mit einem SD-Kartenleser ausgestattet ist. Hat Ihr PC keinen SD-Kartenleser, dann können Sie einen externen SD-Kartenleser verwenden.

Schalten Sie Ihren TIM ab und entfernen Sie die mikroSD-Karte durch weiteres Einschieben. Sie hören ein "Klicken", das zeigt, dass die mikroSD-Karte entriegelt ist und entfernt werden kann. Schieben Sie die mikroSD-Karte in den mitgelieferten mikroSD-Kartenadapter. Der Adapter ermöglicht, dass Ihre mik-roSD-Karte in einen normalen SD-Kartenschlitz passt und Ihre Daten problemlos übertragen werden können.

BASISBETRIEB



- 1. Einschalten: Um Einzuschalten, den Auslöser (10) auf der Finheit drücken.
- 2. Wärmebild- und Temperaturaufnahme machen: Nach dem Einschalten einfach die Linse (9) auf das zu messende Objekt richten, um sofort Wärmebild und Temperatur zu erhalten. Bitte sicherstellen Sie dass der Zielbereich innerh alb des Bildfelds liegt.

Beachten Sie: Auf dem Bildschirm gibt es drei Cursor. Ein Cursor zeigt die Temperatur des Objekts in der Mitte des Bildschirms an. Die anderen beiden, sich bewegenden Cursor zeigen die höchsten und niedrigsten Temperaturen im Wärmebild.

- 3. Speichern von Wärmebildern: Drücken Sie den Auslöser (10), um das Wärmebild auf der MikroSD-Karte zu speichern. Drücken Sie die Auf- (3) oder die Ab-Taste (4), um die gespeicherten Bilder anzuzeigen. Drücken Sie die Modus-Taste (2), um zum Messbild schirm zurückzukehren (der Standard-Modus ist "Bild". Sie können zuerst "Bild-"oder" Filter-Modus" auswählen. Bitte schlagen Sie im "FUNKTIONEN"-Abschnitt nach, um zu erfahren, wie man den "Speichern-Modus" einrichtet).
- 4. Farb-Paletten: Drücken Sie die Farb-Paletten-Taste (6), um das Wärmebild auszuwählen (4 wählbare Farb-Paletten).



13

5.°C/°F/°K:

Drücken Sie die Einheits-Taste (5) für °C-, °F- oder °K-Einheit.

6. Ausschalten:

Drücken Sie die Modus-Taste (2) länger als 3 Sek., um die Einheit abzuschalten. Die einstellbare Auto-Ausschaltungszeit ist werksseitig auf 30 Sek. eingestellt.

FUNKTIONEN

Drücken Sie die Modus-Taste (2) für die Anzeige-Funktionen. Drücken Sie die AUF-Taste (3) oder die AB-Taste (4), um die Funktion zu markieren und dann drücken Sie zur Bestätigung auf den Auslöser (10). Verwenden Sie die Pfeile zur Änderung des Wertes. Drücken Sie zum Speichern auf den Auslöser und auf Modus, um zur Normalfunktion zurückzukehren.

E	Die Standard-Emissivität beträgt 0,95 oder Sie wählen eine andere Stan- dard-Emissivität. Matt: 0,95, halb-matt: 0,8, halb-glänzend: 0,6, glänzend: 0,3 Wählen Sie den Sollwert aus, um die Emissivität (0,1 bis 1, in Schritten von 0,1) einzustellen.
HAL	Sie können HAL oder LAL auswählen, um die hohe (HAL) oder niedrige (LAL)
LAL	Alarmgrenze festzulegen.
Ausschalten	Die Standardeinstellung ist "Auto Aus nach 1 Min.". Sie können andere Stan- dard-Werte wählen: 5, 10, 20 Minuten oder "Kein Auto Aus". Schalten Sie das Gerät manuell ab, durch Drücken der Modus-Taste (2) für 3 Sekunden.
Hintergrundbe- leuchtung	Wählen Sie niedrig, mittel oder hoch
Stellen Sie die Zeit ein	Stellen Sie Datum und Zeit im MM/DD/YYYY (Monat/Tag/Jahr) und HH/MM/SS (Std./Minuten/Sekunden) - Format ein.
Zeitstempel	Schalten Sie den Zeitstempel ein, um Wärmebilder mit Zeitstempel zu speichern. Schalten Sie den Zeitstempel aus, um Datum und Zeit auf gespeicherten Wärme- bildern auszublenden.
Datei löschen	Wählen Sie Alle Bilder! , um alle gespeicherten Wärmebilder zu löschen. Wählen Sie Alle Filme! , um alle gespeicherten Videos zu löschen.
Speicher-Modus	Wählen Sie Bild aus, um Wärmebilder im Bild-Modus zu speichern. (BMP- und Excel-Formate) Wählen Sie Film aus, um Wärmebilder im Video-Modus zu speichern.
Rauschfilter	Schalten Sie den Filter ein, um das Rauschen in einem Bild zu reduzieren. Schalten Sie den Filter aus, um das wirkliche Bildrauschen anzuzeigen.

AUFBEWAHRUNG & REINIGUNG

Die Wärmebildkamera sollte bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Die Sensor-Linse ist das empfindlichste Teil des Thermometers. Die Linse sollte jederzeit sauber gehalten werden. Sie sollte vorsichtig, mit einem weichen Lappen oder Wattestäbchen mit Wasser oder medizinischem Alkohol, gereinigt werden. Die Linse muss vollständig trocken sein, vor Gebrauch des Thermometers. Kein Teil des Thermometers in Flüssigkeit tauchen.

BATTERIEN

Das Thermometer enthält folgende Batteriezustandsanzeigen:



"Batterie OK": Messungen sind möglich "Batterie Niedrig":

Batterie muss ausgetauscht werden, Messungen sind noch möglich

- "Batterie Leer": Messungen sind nicht möglich.
- Wenn das Icon "Batterie niedrig" anzeigt, dass der Batteriezustand niedrig ist, sollte die Batterie sofort mit 4 AA, 1,5V-Batterien ausgetauscht werden.
- Bitte beachten Sie: Es ist wichtig, das Gerät auszuschalten, bevor die Batterie getauscht wird. Sonst kann das Thermometer ausfallen
- Gebrauchte Batterien korrekt entsorgen und nicht in Reichweite von Kindern aufbe wahren.

Wärmebild-Auflösung:	32 x 31
Messbereich:	-20 bis 250°C(4°F), je nach dem was größer ist
Genauigkeit(Temp.=20~26°C):	\pm 2% der Anzeige oder 2°C (4°F), je nach dem was größer ist
Wärmeempfindlichkeit:	0,1°C
Bildrate:	9Hz
Sichtfeld:	40 x 40 Grad
Emissivitätsbereich:	0,95 Standard - einstellbar von 0,1 bis 1 (in Schritten von 0,01)
Fokus:	Fokussierfrei
LCD (Zoll):	2,8
LCD-Typ:	Farbe
Bildspeicherung:	Speichern Sie bis zu 25.000 Bildern/GB, im BMP-Format.
Speicher-Typ:	Unterstützt 8G MikroSD-Karte
Spektralbereich:	8.14um

SPEZIFIKATIONEN

Schnittstelle:	USB
Batterie-Typ:	AA*4
Batterielebensdauer (mit Hinter- grundbeleuchtung):	6 Std. Dauerbetrieb
Abmessungen:	94.65 x 74.03 x 233.68 mm (3.73 x 2.91 x 9x20 Zoll)
Gewicht:	390 Gramm (13.8 Unzen) einschl. Batterien (AA*4 St.)

EMC/CRFI: Die Ablesewerte können beeinträchtigt werden, wenn die Einheit innerhalb einer hochfrequenten elektromagnetischen Feldstärke von ca. 3 Volt pro Meter betrieben wird. Jedoch wird die Geräteleistung nicht permanent beeinträchtigt.

INSTALLATION DER THERMAL IMAGER (TIM)-SOFTWARE

Bevor der TIM erstmals an den Computer angeschlossen wird, müssen die Einstellungen zum Automati-schen Ausschalten angepasst werden, damit das System genug Zeit hat, den TIM zu erkennen und die Trei-ber zu installieren.

- Schalten Sie den TIM EIN, durch Drücken des AUSLÖSERS.
- Gehen Sie zum Hauptmenü, durch Drücken der MODUS-Taste.
- Verwenden Sie die Pfeiltasten zum Markieren der AUTO AUS-Option und drücken Sie den AUSLÖSER zur Bestätigung.
- Standardmäßig ist Auto Aus auf 1 Minute eingestellt. Bitte ändern Sie dies auf 10 Minuten (nur beim ersten Mal).



<u>METHODE 1: VERWENDEN DER EINRICHTUNG (EMPFOHLEN)</u> <u>Schritt 1</u>

Kopieren der mitgelieferten ZIP-Datei, die alle benötigten Dateien enthält, in einen Ordner (d.h. in Eigene Dokumente) und Entpacken aller Dateien.



SCHRITT 2

Öffnen Sie den nach dem Entpacken aller Dateien (d.h. Thermografie), erzeugten Ordner und öffnen Sie dort den TREIBER-Ordner. Suchen Sie die Datei setup_driver_win und öffnen Sie diese durch Doppelklick darauf.



Der Einrichtungsvorgang startet. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



Am Ende sehen Sie eine Bildschirmanzeige, dass die Radiantek-Treiber erfolgreich installiert wurden.

Device Driver Installation	Wizard	
	Completing th Installation W	e Device Driver izard
	The drivers were succes	sstully installed on this computer.
	You can now connect y came with instructions, p	our device to this computer. If your device lease read them first
	Driver Name	Status
	✓ Radiantek (ushser)	Ports Ready to use
	<u>.</u>	ack Finish Cancel

Wenn Sie Probleme bei der Anwendung der Datei setup driver win haben, müssen Sie möglicherweise die Treiber manuell installieren. Bitte suchen Sie die alternative "METHODE 2: Manuelle Treiber-Einrichtung" auf; ansonsten gehen Sie bitte zu "ABSCHNITT 3: Betrieb der THERMAL IMAGER (TIM)-SOFTWARE".

METHODE 2: MANUELLE TREIBER-EINRICHTUNG

<u>SCHRITT 1</u>

Schließen Sie den TIM, mit dem mitgelieferten Kabel, an den Computer an.

Das kleine Ende des Kabels kommt in den TIM USB-Port (abgedeckt von einer Gummikappe) und das größe-re Ende kommt in einen Ihrer PC USB-Ports.



Nachdem der TIM erstmals angeschlossen ist, versucht Windows das an den PC angebrachte Gerät zu identifizieren.

Da der Treiber noch nicht installiert ist, erhalten Sie eine Fehlermeldung.



Also werden Sie, im nächsten Schritt, Windows mit dem geeig-neten Programm versorgen.



Jetzt ist es an der Zeit, den Treiber für den TIM zu installieren. Daher müssen wir den Geräte-Manager (Komponente der Systemsteuerung) öffnen.

Die Windows-Systemsteuerung ist eine Ansammlung von Komponenten, die zur Konfiguration des Systems verwendet werden. Eine dieser Komponenten, der Geräte-Manager, wird dazu verwendet, zu erkennen, welche Geräte im Computer installiert sind, deren Einstellungen zu ändern oder deren Treiber zu aktualisieren.

Also, gehen Sie zur Systemsteuerung.

Klicken Sie auf die Start-Taste.

Klicken Sie auf Systemsteuerung (auf dem rechten Ausschnitt im Startmenü).

Manchmal können sie die Systemsteuerung-Option nicht se-hen, weil Sie möglicherweise eine individuelle Windows-Version verwenden. Wenn das also der Fall ist, tippen Sie Systemsteuerung in das Suchkästchen (dieses befindet sich unten im Startmenü und enthält eine Lupe), dann wählen Sie Systemsteuerung in der Ergebnisliste aus.



Standardmäßig organisiert die Windows-Systemsteuerung alle Aufgaben in Kategorien. Diese Ansicht kann auf große oder kleine Icons geändert werden (was das Auffinden der benötigten Komponente sehr erleichtert). Daher, ändern Sie die Ansicht auf große oder kleine Icons und dann wählen Sie Geräte-Manager aus.

Nachdem sich der Geräte-Manager geöffnet hat, sehen Sie, dass Ihr Gerät angeschlossen ist, aber nicht von Windows erkannt wird (ein gelbes Fragezeichen ist auf dem Gerätelcon).

Ihr Gerät befindet sich im Weitere Geräte-Bereich, unter dem Namen TIM USB VCOM PORT.



Klicken Sie rechts auf TIM USB VCOM PORT und wählen Sie die Option Treiber-Software aktualisieren.



Auf diesem Bildschirm wählen Sie Auf meinem Computer nach Treiber-Software suchen.



Gehen Sie zu dem Ordner, aus dem sie zuerst die ZIP-Datei entpackt haben und öffnen Sie den TREIBER-Ordner. Auf dem nächsten Bildschirm wählen Sie Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen

Browse for driver so	oftware on your computer	r -		
Search for driver software	in this location:			
D:\Standard(Xlogo)\USB	VCOM Software for windows	•	Browse	
→ Let me nick fro	m a list of device drivers		outer	
✤ Let me pick fro This list will show in software in the sam	m a list of device drivers (stalled driver software compatibl e category as the device.	on my com e with the devi	puter ce, and all driver	

Auf dem nächsten Bildschirm klicken Sie auf Datenträger.

Select the manufacturer an disk that contains the drive	d model of your hardware device and then click Next. If you have If you want to install, click Have Disk.
Manufacturer	Model
(Enhanced Storage Device) (Generic USB Audio) (Generic USB Hub) (Generic USB Hub)	Microsoft WPD Enhanced Storage Password Driver
This driver is digitally signed.	Have Disk

Auf dem nächsten Bildschirm müssen Sie einen Treiber aus dem Treiber-Ordner auswählen; also klicken Sie auf Durch-suchen und gehen Sie zu dem Ordner, aus dem Sie zuerst die ZIP-Datei entpackt haben und dort finden Sie den Trei-ber-Ordner.



Wählen Sie dort Win2000toWin8_VCom.inf und dann klicken Sie auf Öffnen

r and Folder Lasks	di for stin	differ sets.	Setur Information	
Revenue this file Move this file Coary Unit File	to compositeity d'une secures catalog	te compositorio d'unit Secuti of amazoni	to compositely vices of	
Possibilities file Post the file	be congestant? vous.	ef Society Contrasts	t be camposte voor af Sinta Stromation 210	
Coloro Hustan	be used were call	Service vices of services	Aller alter atte atte	-
tale .=	USB Voom Installation 5 stor eau 1,3177 cll	with of with the second	Ministration	
			<u> </u>	

Danach klicken Sie auf OK

J	Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.	ОК
		Cancel
	Copy manufacturer's files from:	
	Standard(Xlogo)\USB VCOM Software for windows 👻	Browse

Auf dem nächsten Bildschirm zeigt Windows den Treiber an, den Sie gerade installieren wollen: TIM USB VCom Port

and a second second second	er you want to install for	this hardware.
Select the manufa	cturer and model of your hardwa the driver you want to install, clie	are device and then click Next. If you have ck Have Disk.
Show compatible hardw	are	
Model		
TIM USB VCom Port		
		e
This driver is not digit	ally signed!	Have Disk

Da der Treiber nicht digital signiert wurde erscheint eine Warnung, klicken Sie auf Treiber-Software trotzdem instal-lieren.



Windows installiert den TIM-Treiber.

Treiber erfolgreich installiert. Klicken Sie auf Schließen.

Update Driver Software - TIM USB VCom Port	
Windows has successfully updated your driver software	
Windows has finished installing the driver software for this device:	
TIM USB VCom Port	
	Close

Der Geräte-Manager teilt Ihnen mit, an welchen Port der TIM angebracht ist. In diesem Fall an COM2.



HINWEIS: Wenn der TIM abschaltet, bevor der Treiber installiert ist, kommt es zu einem Fehler.

Wenn es zu diesem Fehler kommt, ziehen Sie einfach den TIM-Stecker vom PC ab und stecken Sie ihn erneut in den PC. Windows ordnet automatisch den geeigneten Treiber zu.

BETRIEB DER THERMAL IMAGER (TIM)-SOFTWARE

Öffnen Sie den ursprünglich, nach dem Entpacken aller Dateien (d.h. Thermografie), erzeugten Ordner und öffnen Sie dort die Datei ArraySW.exe durch Doppelklick.



HINWEIS: Bitte betreiben Sie das Thermografie-Programm von Ihrer Festplatte aus.

Nachdem die Tim-Software angezeigt wird:

Wählen Sie den Port aus, an den der TIM angeschlossen ist (in diesem Fall COM2).

- Dann klicken Sie auf START.
- •Richten Sie den TIM auf den Zielort.

COM2 • START TURN OFF		@ 32+31	0.8040	777 14
	Temperatures Distribution 100 75 50 26 0			
and the second s				
ar P		-		
mentak 1 Biopater Options	Service Data Stream to Tale (Diray /Tau/JC)	0	Save Picture and Test	parsture Data to Pi
mentak 1 Biojalan Gilora	s Save Cata Steam to File (Slowy/Taul.VC Save Tata Save Tata Save Tata	n Per	Saus Picture and Test Picture and Test	parature Data

 Nachdem der TIM mit der Anwendung synchronisiert ist, erscheint die Meldung "Ausgang an PC. Bitte USB-Kabel verbinden" auf dem Bildschirm des TIM.



• Die Wärmesignatur Ihres Ziels wird ebenfalls auf dem PC angezeigt.

							100.000				10000	
onneurication Port Setting							Mudule	Тури		511	FPS	
COM2 • START	TURN OFF							3801	C inte	5. I I	2.4	- 10
	The second second	Tempe	erature	Distrib	ution							
		100										
		50			-							
and the second		26	-						00.5		Change -	22.4
the second second second		10	3.0 1	8.5 2	1.0 24	.5 24	0 25.	21.	20.5	30.0	31.9	33.0
		-19.6	+21.5	+20.1	+21.4	+20.9	+22.4	+13.5	+20.2	+20.4	-20.5	+20.7
and the second	1000	-20.0	-20.9	+18.9	+20.1	+22.5	+21.1	+20.0	+20.0	+201	+201	+20.7
A DESCRIPTION OF THE OWNER OF THE	1000	*22.7	+18.9	+30.5	+23.6	*19.9 *20.2	+21.9	+20.7	•20.1	+21.6	+22.6	+20.4
	and the second sec	-21.5	-20.9	-20.7	+22.0	+22.1 +21.1	+20.5	+19.4 +21.2	+20.5	+21.1 +23.7	+20.5 +22.7	+21.7 +23.5
and the second se		-23.8	-24.1	-24.2	+36.7	-26.6	+28.0 +32.6	+28.5 +30.1	-29.0 -33.2	+29.6	+30.1	-29.6
	100	-24.2	-30.9	-30.6	+32.1	-31.5 +30.0	+30.6	+29.6	+25.9	+29.0	+30.1	+20.5
the second s		-26.0	-29.0	-29.0	-28.9	-29.5	-29.9	+27.7	-29.2	+29.7	-28.2	+28.6
the second s		-24.1	-27.4	-27.7	-25.6	-28.4	+29.1	+25.6	+27.0	+28.6	+20.7	-28.4
	and the second second	-23.7	-25.5	-26.7	+27.7	-20.1	+27.1	+27.9	-26.2	•272	+26.7	+28.1
		*44.5	*20.4	128.1	*00.2	147.5	*21.5	*49.5	*210	*#13	*20.3	*41.1
arretaix	_	Save Di	ata Sirea	n to File (Binary/Te	e/A00			Save Pict	ure and Te	romeure	Data to
1 interpolate Options							1		1	200		
do Palettes		Save	ta	Flec		Stop	Play			une and re	NDecara	Duca
Tre: 10 20 30 48 50 10	70.10	Connar	nd						-			
											end	
No.	Max	ĸ										

 Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf AB-SCHALTEN, um die Verbindung zwi-schen TIM und PC zu schließen, dann schließen Sie die Anwendung.



CONFIGURATION DE VOTRE IMAGEUR THERMIQUE (TIM)

INSTALLATION DE LA CARTE MICROSD

Avant de commencer à utiliser votre TIM, une carte microSD doit être insérée. Une carte microSD est un dispositif de mémoire qui vous permet de sauvegarder les images et vidéos enregistrés par votre TIM. Une carte microSD de 8GB est incluse dans l'emballage du produit. Suivez les instructions ci-dessous pour insérer la carte microSD.

1. Identifiez la carte microSD de 8GB et retirez-la de son emballage.



Il est très facile d'endommager la carte microSD par une opération incorrecte. Veuillez faire très attention en insérant, retirant ou manipulant la carte microSD.

Sur un côté de votre TIM se trouve un cache en caoutchouc pro-tégeant la fente pour carte microSD et le connecteur USB de la poussière et d'une éventuelle détérioration. Le tirer légèrement et avec précaution et le faire pivoter de 90° dans le sens des ai-guilles d'une montre.

 Insérer la carte microSD avec les côté étroit vers la fente et l'inscription en lettres blanches orientée vers l'écran. La pousser à fond à l'intérieur de la fente jusqu'à entendre un "clic", la carte microSD est maintenant blo-quée en position



3. Une fois que la carte microSD est installée, re-mettre en place le cache en caoutchouc pour pro-téger la zone de toute détérioration.

CAPTURE D'IMAGES ET VIDÉOS

22

Vous devez avoir une carte microSD installée avant de prendre des images ou vidéos avec votre TIM. Pour insérer/retirer une carte microSD, il faut éteindre l'appareil. UTILISATION DE VOTRE TIM:

Vous pouvez enregistrer les informations affichées comme une image ou une vidéo dans la carte microSD. Pour configurer le type de fichier, suivre ces instructions:

- Entrez dans le Menu principal, en appuyant sur MODE.
- Faites défiler jusqu'à l'option Enregistrer fichier sous.
- Appuyez sur le DECLENCHEUR pour entrer dans ce sous-menu.
- Sélectionnez le type de fichier nécessaire : Photo (image) ou Vidéo.
- Appuyez sur MODE pour quitter le Menu principal et aller à l'écran principal.
- Pour démarrer/arrêter la capture, appuyer sur le DECLENCHEUR.
- **REVOIR VOS ENREGISTREMENTS SUR VOTRE TIM**

Vous pouvez revoir vos enregistrements en appuyant sur le bouton HAUT/BAS DANS LE MENU PRINCI-PAL.

(NOTE : le TIM visualisera seulement les types de fichiers que vous avez sélectionné dans le menu Enre-gistrer Fichier sous).

UTILISATION DE VOTRE PC

Pour utiliser votre TIM avec le PC, vous devez avoir installé correctement votre TIM dans votre PC. S' vous connectez votre TIM avec le PC pour la première fois, veuillez consulter la section suivante "SEC-TION 2 : Installation du logiciel de l'IMAGEUR THERMIQUE (TIM)" avant de poursuivre.

Une fois que votre TIM est totalement connecté à votre PC, vous pouvez utiliser le logiciel fourni pour enregistrer les informations visualisées comme une image, une vidéo, un flux de données binaires ou un fichier texte.

• Fichier Image :

En appuyant sur le bouton "Données Image et Tem-pérature", vous enregistrerez un fichier BMP (bit-map) avec une capture d'écran de ce que le capteur thermique relève (identique à la prévisualisation sur votre écran). Ces fichiers sont mémorisés dans le dossier d'application



• Fichier Vidéo/Flux de Données Binaire/Texte:

Pour enregistrer un fichier vidéo/flux de données bi-naire/texte, vous devez d'abord configurer le dossier de stockage en appuyant sur le bouton "Enregistrer dans" et en spécifiant ensuite le nom du fichier et le type de fichier (AVI, BDS, TXT). Quand vous êtes prêts à enregistrer, appuyez sur le bouton "Rec" (en-registrer) et, quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton "Stop" pour arrêter l'enregistrement.

REVOIR VOS ENREGISTREMENTS SUR VOTRE PC

Vous pouvez revoir les enregistrements réalisés avec votre TIM sur votre PC si votre PC est équipé d'un lecteur de carte SD. Si votre PC ne dispose pas d'un lecteur de carte SD, vous pouvez utiliser un lecteur de carte SD externe.

Eteignez votre TIM et retirez la carte microSD en la poussant ultérieurement. Vous entendrez un "clic" indiquant que la carte microSD est débloquée et peut être librement extraite. Placez la carte microSD dans l'adaptateur de carte microSD fourni. L'adaptateur permet d'installer votre carte microSD dans une fente pour carte SD normale et de transférer facilement vos données.

FONCTIONNEMENT DE BASE



- 1. Mise en service : Appuyez sur le Déclencheur (10) pour allumer l'appareil.
- 2. Prendre une image thermique et la température : Après la mise en service, viser simplement la cible de mesure avec le capteur-objectif (9) pour obtenir immédiatement l'image thermique et la température. Assurez-vous que la zone cible est bien dans le champ de vision.

Note : Trois curseurs sont présents sur l'écran. Un curseur indique la température de l'objet situé au milieu de l'écran. Les deux autres curseurs mobiles indiquent les plus haute et plus basse températures dans l'image thermique.

- 3. Sauvegarder des images thermiques : Appuyez sur le Déclencheur (10) pour sauvegarder l'image thermique sur la carte microSD, appuyez sur la touche Haut (3) ou la touche Bas (4) pour montrer les images sauvegardées. Appuyez sur la touche Mode (2) pour retourner à l'écran de mesure (Le mode par défaut est "Photo". Vous pouvez sélectionner d'abord le mode "Photo" ou "Filtre". Voir la section "FONCTIONS" pour apprendre à configurer le "Mode Sauvegarde").



5.°C/°F/°K:

Appuyez sur la touche Unité (5) pour les unités °C, °F ou °K.

6. Mise hors service :

Appuyez sur la touche Mode (2) pendant plus de 3 secondes pour éteindre l'appareil. Le temps réglable de mise hors tension automatique est réglé à 30 secondes en usine.

FONCTIONS

Appuyez sur la touche Mode (2) pour afficher les fonctions, appuyez sur la touche Haut (3) ou la touche Bas (4) pour surligner les fonctions, puis appuyez sur le Déclencheur (10) pour confirmer. Utilisez les flèches pour changer la valeur. Appuyez sur le Déclencheur pour sauvegarder et Mode pour revenir au fonctionnement normal.

E	L'émissivité par défaut est 0,95, ou sélectionnez une autre émissivité par défaut : Mat : 0,95, Semi-mat : 0,8, Semi-brillant : 0,6, Brillant : 0,3 Sélectionnez Valeur de Réglage pour régler l'émissivité (de 0,1 à 1 par échelons de 0,01)
HAL	Vous pouvez sélectionner HAL ou LAL pour régler les limites Alarme Haute
LAL	
Mise hors tension	Le réglage par défaut est "Arrêt auto 1 min", vous pouvez sélectionner d'autres valeurs par défaut : 5, 10, 20 minutes ou "Pas d'arrêt auto". Eteindre l'appareil manuellement en appuyant sur la touche Mode (2) pendant 3 secondes.
Rétroéclairage	Sélectionner faible, moyen ou fort
Réglage de l'heure	Régler la date et l'heure aux formats MM/JJ/AAAA (mois/jour/année) et HH/ MM/SS (heure/minute/seconde).
Horodateur	Activer Horodateur pour sauvegarder des images thermiques avec horodat- age. Désactiver Horodateur pour masquer la date et l'heure sur des images thermiques sauvegardées.
Supprimer fichier	Sélectionner Toutes les photos pour effacer toutes les images thermiques sauvegardées. Sélectionner Tous les films pour effacer toutes les vidéo sauvegardées.
Mode Sauvegarde	Sélectionner Photo pour sauvegarder des images thermiques en mode image. Sélectionner Film pour sauvegarder des images thermiques en mode vidéo.
Noise filter	Activer Filtre pour réduire le bruit dans une image. Désactiver Filtre pour visualiser le bruit de l'image réelle.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

L'imageur thermique doit être stocké à température ambiante. L'objectif du capteur est la partie la plus délicate du thermomètre. L'objectif doit être maintenu toujours propre, en faisant très attention lors du nettoyage en utilisant uniquement un chiffon doux ou un coton-tige avec de l'eau ou de l'alcool médical. Laisser l'objectif sécher complètement avant d'utiliser le thermomètre. Ne jamais immerger aucune partie du thermomètre.

BATTERIES

Le thermomètre comporte une indication visuelle de batterie faible comme suit :





"Batterie OK" Des mesures sont possibles

"Batterie Faible"

La batterie doit être remplacée, des mesures sont encore possibles

"Batterie Epuisée" Les mesures ne sont pas possibles

- Quand l'icône "Batterie Faible" indique que la batterie est faible, la batterie devrait être immédiatement remplacée avec 4 piles AA de 1,5V.
- Remarque : Il est important d'éteindre l'instrument avant de remplacer la batterie, sinon le thermomètre peut fonctionner de manière erronée.
- Jetez les piles usagées de manière appropriée et ne les laissez pas à la portée des enfants.

Résolution image thermique :	32 x 31
Plage de mesure :	-20 à 250°C (4°F) selon le plus grand
Précision (Tamb = $20-26^{\circ}$ C) :	$\pm 2\%$ de la mesure ou 2°C(4°F) selon le plus grand
Sensibilité thermique :	0,1°C
Fréquence d'image :	9 Hz
Champ de vision :	40 x 40 degrés
Plage d'émissivité :	0,95 par défaut – réglable de 0,1 à 1 (par échelons de 0,01)
Mise au point :	Sans mise au point
LCD (pouce)	2,8
Type LCD :	Couleur
Sauvegarde images :	Sauvegarde jusqu'à 25000 images/GB, format BMP.
Type mémoire :	Supporte une carte microSD de 8G

Plage spectrale :	8,14µm
Interface :	USB
Type batterie :	4 piles AA
Durée batterie (avec rétroéclairage) :	6 heures d'utilisation continue
Dimensions :	94,65 x 74,03 x 233,68 mm (3,73 x 2,91 x 9,20 pouces)
Poids :	390 grammes (13,8 oz) y compris la batterie (4 piles AA)

EMC/CRFI: La mesure peut être affectée si l'appareil est utilisé à l'intérieur d'un champ électromagnétique de radiofréquence d'une intensité d'environ 3 volts par mètre, mais la performance de l'instrument ne sera pas affectée de manière permanente.

INSTALLATION DU LOGICIEL DE L'IMAGEUR THERMIQUE (TIM)

Avant la connexion du TIM à l'ordinateur pour la première fois, le paramètre Arrêt Automatique doit être réglé ; ainsi, le système aura suffisamment de temps pour détecter le TIM et installer les pilotes nécessaires.

- Allumez le TIM en appuyant sur le DECLENCHEUR.
- Entrez dans le Menu principal en appuyant sur le bouton MODE.
- Utilisez les touches flèches pour surligner l'option Auto Off et appuyez sur le DECLENCHEUR pour confirmer.
- Par défaut, le paramètre Arrêt Automatique est réglé sur 1 minute. Changez-le à 10 minutes (seulement pour la première fois)



METHODE 1 : UTILISATION DE SETUP (RECOMMANDÉE)

ETAPE 1

Copiez le fichier ZIP fourni contenant tous les fichiers nécessaires dans un dossier (par exemple, Mes Docu-ments) et extraire tous les fichiers.



ETAPE 2

Entrez dans le dossier créé après avoir extrait tous les fichiers (par exemple, Thermal_Imaging) et ouvrir ensuite le fichier DRIVER. Cherchez le fichier setup_driver_win et ouvrez-le en double-cliquant dessus.



La procédure de configuration Setup commencera. Suivre les instructions à l'écran.



A la fin, vous aurez un écran indiquant que les pilotes Radiantek nécessaires ont été installés avec succès.

Device Driver Installation V	Yizard	
	Completing th Installation W	e Device Driver Vizard
	The drivers were succe	sstully installed on this computer.
	You can now connect y came with instructions,	our device to this computer. If your device please read them first
	Driver Marros	Cishus
	✓ Radiantek (usbser	Ports Ready to use
		ack Finish Cancel

Si vous rencontrez des problèmes dans l'utilisation du fichier setup_driver_win, vous pourriez avoir besoin d'installer les pilotes manuellement. Consultez la méthode alternative "METHODE 2 : Installation manuelle des pilotes " ; sinon, passez à la section suivante "SECTION 3 : Exécution du Logiciel IMAGEUR THERMIQUE (TIM)".

METHODE 2 : INSTALLATION MANUELLE DES PILOTES Etape 1

Connectez le TIM à l'ordinateur à l'aide du câble fourni.

La petite extrémité du câble va dans le port USB du TIM (couvert par le cache en caoutchouc) alors que l'extrémité plus grande va dans un des ports USB de votre PC.



Lorsque le TIM est connecté pour la première fois, Windows tentera d'identifier le dispositif relié au PC.

Du fait que le pilote n'est pas encore installé, vous recevrez un message d'erreur.



Ainsi, dans l'étape suivante, vous fournirez à Windows le pro-gramme correspondant.



Maintenant, il est temps d'installer le pilote pour le TIM. Vous devez donc ouvrir le Gestionnaire de Périphé-riques (composant dans le Panneau de Configuration)..

Le Panneau de configuration de Windows est un regroupement de composants utilisés pour confi-gurer le système. Un de ces composants, le Gestionnaire de Périphériques, est utilisé pour voir quels périphériques sont installés dans l'ordinateur, modifier leurs paramètres ou mettre à jour leurs pi-lotes.

Entrez maintenant dans le Panneau de Configuration.

Cliquez sur le bouton Démarrer.

Cliquez sur Panneau de Configuration (sur le volet droit du Menu Démarrer).

Parfois, vous pourriez ne pas voir l'option du Panneau de Configuration en raison de l'utilisation d'une version per-sonnalisée de Windows. Dans ce cas, taper Panneau de Configuration dans la Fenêtre de Recherche (cette fenêtre se trouve en bas du Menu Démarrer et comporte une loupe à l'intérieur), puis choisir Panneau de Configuration dans la liste des résultats.



Par défaut, le Panneau de Configuration de Windows organise toutes les tâches en Catégories. Cette vue peut être modifiée avec de grandes icônes ou de petites icônes (ce qui facilite beaucoup la recherche du composant nécessaire). Modifiez donc la Vue aux grandes icônes ou petites icônes et sélectionnez ensuite Gestion-naire de Périphériques.

Lors que le Gestionnaire de Périphériques s'ouvre, vous verrez votre appareil connecté mais pas reconnu par Windows (un point d'interrogation jaune est présent sur l'icône du périphérique).

Votre appareil se trouve dans la branche Autres Périphériques sous le nom de TIM USB VCOM PORT.



Cliquez avec le bouton droit sur TIM USB VCOM PORT et sélection-nez l'option Mettre à jour Logiciel Pilote.



Sur cet écran, sélectionnez Rechercher un logiciel de pilote sur mon ordinateur. Allez sur le dossier dans lequel vous avez initialement ex-trait le fichier ZIP et ouvrez le dossier DRIVER.

•	Search automatically for updated driver software Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your drivice, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
•	Browse my computer for driver software Locate and install driver software manually.

Sur l'écran suivant, sélectionnez Me laisser choir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur.

Brow	wse for driver software on your o	omputer			
Searc	h for driver software in this location:				
D;\S	tandard(Xlogo)\USB VCOM Software for wir	ndows	-	Browse	

Sur l'écran suivant, cliquez sur Disquette Fournie.

Select the manufacturer an disk that contains the drive	id model of your hardware device and then click Next. If you have If you want to install, click Have Disk.
Manufacturer (Enhanced Storage Device)	Model
(Generic USB Audio) (Generic USB Hub) (Canadaed CD, BOM driver)	
This driver is digitally signed.	Have Disk

Sur l'écran suivant, vous devez sélectionner le pilote dans le dossier DRIVER ; cliquez alors sur Parcourir et allez sur le fichier dans lequel vous avez extrait initialement le fichier ZIP et vous y trouverez le fichier DRIVER.



Sélectionnez Win2000toWin8_VCom.inf puis cliquez sur Ouvrir.

Dervis	-0 HA		a)
Gm · O · J /	🗋 Search 🐑 Falders 💷 • 🛞 Falder	r Sunc	
Tete and halfer facility Tete and halfer facility Tete and halfer facility Tete that is Tete and halfer facility Tete	dra at Conserved value Conserved value	Image: State	Former and the second sec
and Tables Information Posts Madding	4 3/2/2015 5:12 PH Sec. 1 31 VB		A THE WAY AND A THE MAKE

Ensuite, cliquez sur OK.

	Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.	ОК
~		Cancel
	Copy manufacturer's files from:	
	Standard(Xlogo)\USB VCOM Software for windows 👻	Browse

Dans l'écran suivant, Windows affichera le pilote que vous vous préparez à installer TIM USB VCom Port.

Select the Genee Griver you mark to maturity th	iis hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware disk that contains the driver you want to install, click	device and then click Next. If you have Have Disk.
Show compatible hardware	
Model The USB MCore Deet	
tin our com run	
	Have Disk
This driver is not digitally signed!	

Etant donné que le pilote n'est pas signé numériquement, un écran d'avertissement s'affichera, cliquez sur Installer quand même ce logiciel de pilote.



Windows installera le pilote pour le TIM. Pilote installé avec succès. Cliquez sur Fermer.

Con I Update Drives Software - TM USB VCom Port	
Windows has successfully updated your driver software	
Windows has finished installing the driver software for this device:	
TIM USB VCom Port	
	Close

Le Gestionnaire de Périphériques vous dira à quel port le TIM est relié. Dans ce cas COM2.



NOTE : si le TIM s'éteint avant que le pilote soit installé, vous obtiendrez une erreur. Si vous obtenez cette erreur, simplement déconnectez le TIM du PC, allumez-le et reconnectez-le au PC. Windows attribuera automatiquement le pilote correct.

EXÉCUTION DU LOGICIEL IMAGEUR THERMIQUE (TIM)

Allez dans le dossier initialement créé après avoir ex-trait tous les fichiers (par exemple, Thermal_Imaging) et ouvrir le fichier ArraySW.exe en double-cliquant dessus.

Thermal_Imaging				03
le Edit Yew Favorites	Toola Rep			
3 Back • 🕥 · 🤔	Search	🕞 Folders 🛄 • 🔞	Folder Sync	
File and Folder Tasks	* 6) ORIVER	Appicon.ko. 138 × 138 Icon	
 Publish this folder to the Web Share this folder 	1	ArraySW.exe HTPA Visiels.com	Coddiet. TxT Text Document. 118	
Other Places	u 💼	MainLogo.jpg 313 x 303 3PEG Image	MidHTPA.pdb Program Debug Database 7,851 KB	
Details	*	Title.tut Text Document	widtore.dl	

NOTE : veuillez EXECUTER le programme d'imagerie thermique à partir de votre

disque dur.

Quand le logiciel du TIM apparaît :

• Sélectionnez le port auquel TIM est connecté (dans ce cas COM2).

- Puis cliquez sur START.
- Pointez le TIM sur l'emplacement cible.

COM2 - START TURN OFF		Module Type	0.8040	· ···
	Temperatures Distribution			
	-			
AT P	*			
	4 Seve Data Takens to File (Browy /Teck 707)		Saws Picture and Temper	nture Cieta to Fie
Terretack 1 Biogramme Egitors Cale Meters	See Data Strate S for Straty Fact NVs See Turk Strate S for Straty Fact NVs	Play	Save Picture and Temper Picture and Temper	nature Clata to File
Neplate Option Town Factor Option Conc Preside Town 100 20 30 448 50 60 70 80	sous Data Zesan to File (Bray, Teol.507) Sous Data Zesan to File (Bray, Teol.507) Sous Tao. File Sous Dormand	Pay	Sizes Picture and Temper Picture and Temper	nsture Data to Fie

 Une fois que le TIM est synchronisé avec l'application, le message "Sortie sur PC. Connecter le câble USB " sera affiché sur l'écran du TIM. La signature thermique de votre cible sera égale-ment visualisée sur le PC.



 Quand vous avez terminé, cliquez sur TURN OFF pour fermer la connexion entre TIM et le PC, puis fermez l'application.

The mail analying some are used	
Consumption Prof. Saffreg COM2	Medde Type FPS @ 32c1 () 8568 94 (
	Tengenature Distribution
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Framestack	Save Data Stream to Re (Binary/Test/AVI) Save Picture and Temperature Data 1
1 🔄 Heepolate Options	Save to
Tet 10 20 30 48 50 40 70 80	Connand
Ma Ma	K - Send

 When you are done click on TURN OFF to close the connection between the TIM and the PC, then close the application.



PREPARANDO SU CÁMARA TERMO GRÁFICA (TIM)

INSTALANDO LA TARJETA MICROSD

Antes de comenzar a usar su TIM, se le debe instalar la tarjeta microSD. La tarjeta microSD es la memoria que le permite guardar las imágenes y los videos que puede grabar en su TIM. La tarjeta microSD de 8GB se incluye en el paquete del producto. Por favor siga los pasos que se indican más abajo para la instalación de la tarjeta microSD.

1. Identifique la tarjeta microSD de 8GB y con mucho cuidado, remuévala de su empaque.



Adaptador para Memoria microSD

¡Alto! Antes de insertar o remover la tarjeta microSD, DEBE asegurarse que la unidad TIM, esté SIEMPRE apagada.

La tarjeta microSD puede ser fácilmente dañada si se maneja en forma indebida. Sea cuidadoso al manipular la tarjeta microSD ya sea al removerla, instalarla o manipularla.

2. Inserte la tarjeta microSD por el lado más angosto hacia el espacio en el TIM. Asegúrese que las letras blancas de la tarjeta microSD están hacia la pantalla del TIM. Empújela con cuidado hasta que se escuche un "click". Ahora la tarjeta microSD ya está instalada.



 Una vez que la tarjeta microSD está instalada, regrese la protección de goma a su lugar para proteger la tarjeta microSD contra cualquier daño.

PARA SACAR FOTOS Y VIDEOS

La tarjeta microSD debe estar instalada para poder sacar foto y/o video con su TIM. Antes de insertar o remover la tarjeta microSD, DEBE asegurarse que la unidad TIM, esté SIEMPRE apagada.

USO DEL TIM:

Se puede grabar la imagen de la información que se ve en la pantalla o grabar un video en la tarjeta microSD. Para preparar donde archivarlo, se deben seguir los siguientes pasos: • Vaya a Main Menu presionando MODE

Seleccione la opción Save File as

www.mastercool.com

- · Presione en Gatillo para ingresar al sub-Menú
- · Seleccione el tipo de archivo que necesita: Foto(imagen) o Video
- Presione MODE para salir del Main Menu e ir a la pantalla principal.
- Para Parar/Detener la grabación presione el Gatillo
- REVISANDO LO QUE HA GRABADO EN SU TIM

Se puede revisar las grabaciones presionando el botón UP/DOWN en la pantalla principal. (NOTA: Su unidad TIM mostrara solo los tipos de archivos que seleccionó en el menú Save File as).

USO DE SU PC

Para usar su TIM con un PC, su TIM debe estar debidamente instalado en su PC. Si esta es la primera vez que está conectando su TIM con una PC, entonces y antes de continuar, vea la siguiente sección. "SECCION 2: Instalación del software de la CAMARA TERMO GRAFICA (TIM)".

Una vez que su TIM está completamente conectado a su PC, ya puede usar el software que se incluye para grabar la información que se muestra en la pantalla ya sea como imagen, video, flujo de datos binarios o un archivo de texto.

Archivo de Imagen (foto) :

Presionando el botón "Picture and Temperature Data" se podrá archivar (guardar) en archivo BMP (bitmap) una foto de lo que el sensor térmico está leyendo y a la vez mostrando en la pantalla. Estos archivos son guardados en la carpeta de aplicaciones.



Archivo Video/Flujo de Datos Binarios/Texto:

Para grabar video, flujo de datos binarios o un archivo de texto, primero se debe preparar la carpeta de almacenado presionando el botón "Save file as", luego debe especificar el nombre del archivo y finalmente el tipo de archivo (AVI, BDS, TXT). Cuando se está listo para grabar presione el botón "REC" y cuando haya terminado, presione el botón "STOP" para detener la grabación.

REVISANDO LO GRABADO EN SU PC

Puede revisar la grabación hecha con su TIM en su PC, solo si su PC cuenta con su tarjeta lectora SD. Si su PC no cuenta con una tarjeta lectora SD, se puede usar una tarjeta lectora SD externa.

Apague su TIM y remueva la tarjeta microSD presionándola levemente hasta que se escuche un "click". Esto le indicará que la tarjeta ya está libre y puede ser removida. Coloque la tarjeta microSD en el adaptador que se incluye para dicho efecto. El adaptador le permite a la tarjeta microSD que pueda colocarse en la ranura para tarjetas normales SD y así poder transferir fácilmente la información.

OPERACIÓN BASICA



- 1. Encender. Presionar el Gatillo (#10) para encender la unidad
- Tomando una imagen termo gráfica y temperatura: Después de encender la unidad, dirija o apunte el Lente (#9) de la unidad en dirección del objetivo para obtener de inmediato su imagen termo gráfica y temperatura. Por favor asegúrese que el área del objetivo este dentro del alcance del lente.

Nota: Hay tres cursores en la pantalla. Un cursor en el medio de la pantalla, muestra la temperatura del objeto. Los otros dos cursores móviles indican la temperatura más alta y la más baja de la imagen termo gráfica.

3. Guardar la imagen termo gráfica: Presionar el Gatillo (#10) para guardar la imagen termo gráfica a la tarjeta micro SD. Luego presione el botón UP (# 3) o el botón DOWN (# 4) para ver la imagen termo gráfica guardada. Presione el Botón Mode (# 2) para volver a la pantalla de mediciones. El ajuste de fábrica es "Picture" (foto). Se puede seleccionar primero el "Mode Picture" o "Mode Filter" (Filtro). Por favor vea le Sección (FUNCTIONS) Funciones para aprender como se programa el "Save mode" o modo de guardar.

4. Graduación de color:

Presione el Botón Graduación de Color (# 6) para seleccionar la graduación de color para la imagen termo gráfica (hay 4 selecciones)

ARCO DE HIERRO	ARCO IRIS	CONTRASTE ALTO	ESCALA DE GRISES

5. °C / °F / K

Presionar el botón UNIT (# 6) para seleccionar las unidades °C, °F o K. www.mastercool.com 6. Apagar: Presionar el Botón Mode (# 2) por unos 3 segundos para apagar la unidad. El tiempo de auto apagado (Auto Power Off) está ajustado (predeterminado) de fábrica a 30 segundos.

FUNCIONES

Presione el botón Mode (# 2) para ver todas las funciones en la pantalla, presione el botón UP (# 3) o el botón Down (# 4) para resaltar la función deseada, luego presione el Gatillo (# 10) para confirmar. Use las flechas para cambiar los valores. Presione el Gatillo (# 10) para guardar y presione el botón Mode (# 2) para volver a las funciones normales.

E	La emisividad ajustada de fábrica es de 0.95, o seleccione otro ajuste de Emisividad: Matt: 0.95, Semi-matt: 0.8, Semi-brillante: 0.6, Brillante: 0.3
HAL	Puede seleccionar HAL o LAL para seleccionar los límites de Alarma Alta
LAL	(HAL) o Alarma Baja (LAL)
Apagado	El ajuste predeterminado de fábrica es de "Auto apagado 1 minuto", Ud. puede seleccionar otro valor predeterminado: 5, 10, 20 minutos o "No Auto off" (No Auto apagado). La unidad se apaga manualmente presionando el botón Mode (# 2) por 3 segundos.
Luz de fondo	Selecciona baja, media o alta.
Ajuste Fecha/ Hora	Ajuste de fecha y hora en formato MM/DD/YY (mes/día/año) y HH/MM/SS (hora/minuto/segundo)
Sello Fecha/ Hora	Activa el "Time Stamp" para guardar las imágenes termo gráficas con fecha y hora. Desactiva el "Time Stamp" de las imágenes termo gráficas guardadas.
Borrar Archivo	Seleccione "All picture"! Para borrar todas las imágenes termo gráficas. Seleccione "All movie"! Para borrar todos los videos guardados.
Modo Guardar	Seleccione " Picture " para guardar las imágenes térmicas en modo de imagen. (BMP y formato Excel). Seleccione " Movie " para guardar las imágenes en modo de video.
Filtro Ruido	Active "Filter" para reducir el ruido en la imagen. Desactive el "Filter" para mostrar la imagen real con ruido.

ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA

La cámara de imágenes termo gráfica se debe almacenar (guardar) en un lugar a temperatura ambiental. El sensor del lente es la parte más delicada del termómetro. El lente se debe mantener limpio todo el tiempo, cuidando de usar – para su limpieza - un paño suave o algodón con agua o alcohol médico. Permita que el lente se seque antes de usar el termómetro. No sumerja ninguna parte del termómetro.

BATERIAS

El termómetro incorpora visualmente la condición/estdo de la batería de la siguiente manera:





"Battery OK": Se puede tomar medidas de temperatura "Battery Low": Se puede tomar medidas pero se deben cambiar las baterías 訞

"Battery Exhausted: No se puede tomar medidas de temperatura

- Cuando aparezca "Low Battery", las cuatro baterías se deben cambiar inmediatamente por 4 baterías AA, de 1.5V
- IMPORTANTE: Es importante apagar el termómetro antes de reemplazar las baterías ya que de otra manera podría funcionar erróneamente.
- Deshacerse de las baterías usadas en forma adecuada y mantenerla fuera del alcance de los niños.

Resolución de la imagen termo gráfica:	32 x 31
Rango de medida:	-20 to 250°C (4°F) o el que sea mayor
Precisión (Tamb=20~26°C):	$\pm 2\%$ de la lectura, o 2°C (4°F) o el que sea mayor
Sensibilidad Térmica:	0.1°C
Velocidad de Cuadro:	9Hz
Campo de visión:	40 x 40 grados
Rango de emisidad:	0.95 predeterminado - ajustable 0.1 to 1 (in 0.01 pasos)
Enfoque:	Enfoque Libre
LCD (pulgadas):	2.8
LCD tipo:	Color
Almacenamiento de imagen:	Almacena hasta 25000 imágenes/Formato GB, BMP.
Tipo de Memoria:	Apoyo con tarjeta 8G micro SD
Rango espectral:	8.14um
Interface:	USB
Tipo de Batería:	AA*4

ESPECIFICACIONES:

Vida útil de la Batería (con luz de fondo):	6 horas de uso continuo
Dimensiones:	94.65 x 74.03 x 233.68 mm 3 x 2.91 x 9.20 pulgadas)
Peso:	390 gramos (13.8 oz) Incluyendo las baterías (AA*4pcs)

EMC/CRFI: Las lecturas pueden ser afectadas si la unidad de opera dentro de un área con radio de Frecuencia Electromagnética con una fuerza aproximada de 3 voltios por metro. El rendimiento de la unidad no verá afectado en forma permanente.

SECCION 2: INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE LA CÁMARA TERMO GRÁFICA (TIM)

Antes de conectar su TIM por primera vez a la Computadora se debe programar el ajuste de Auto Power Off, así el sistema tendrá suficiente tiempo de reconocer el TIM e instalar los "drivers" necesarios.

- Encienda el TIM presionando el GATILLO (TRIGGER)
- Vaya al MENU PRINCIPAL (MAIN MENU) presionando el botón MODE
- Use los botones con la flecha para sobresaltar (highlight) la opción Auto Off luego presione el GATILLO (TRIGGER) para confirmar.
- Por ajuste de fábrica el Auto Off está ajustado a 1 minuto. Por favor cámbielo a 10 minutos (solo para la primera vez)



METODO 1: USANDO EL SETUP (RECOMENDAMOS)

<u>PASO 1</u>

CCopie el archivo ZIP que se incluye y que contiene todos los archivos necesarios en una carpeta (ejemplo: My Documents) y saque todos los archivos.



PASO 2

Vaya la carpeta creada después de haber terminado de sacar todos los archivos (ejemplo: Termo Grafica) y una vez ahí abra la carpeta DRIVER.

Busque el archivo set_up_driver_win y ábralo haciendo un "click" doble.



De inmediato comenzará el proceso de Instalación. Siga las instrucciones que aparecerán www.mastercool.com 35 en la pantalla.



Al finalizar la instalación se leerá en la pantalla que el driver necesario para Radiantek ha sido instalado con éxito.

Device Driver Installation	Wizard	
	Completing the Installation W	ne Device Driver Vizard
	The drivers were successfully installed on this computer.	
	You can now connect; came with instructions,	your device to this computer. If your device please read them first
	Driver Name	Status
	✓ Radiantek (ushsei) Ports Ready to use
		Back Finish Cancel

Si por cualquiera razón tiene problemas para usar el archivo set_up_driver_win, es posible que tenga que instalar los drivers manualmente. Si lo tuviese que hacer, por favor vaya al método alternativo (que se menciona más abajo) "METODO 2: Instalación de los drivers manualmente" de no ser necesario lo anterior, entonces vaya a la siguiente sección que es la "SECCION 3: Activando el software de la CAMARA TERMO GRAFICA (TIM).

METODO 2: INSTALACIÓN DE LOS DRIVERS MANUALMENTE PASO 1

Conectar su TIM a la computadora con el cable que se incluye.

El conector más chico en uno de los lados del cable va al puerto USB de la unidad TIM (que tiene una protección de goma) y el conector del otro lado del cable va a uno de los puertos USB de la PC.



Una vez que su TIM se conecte por primera vez a su PC, Windows tratara de identificar que unidad se ha conectado a su PC..

Ya que el "driver" no ha sido instalado, aparecerá un mensaje de Error.



Por lo tanto, en el siguiente paso podrá indicarle a Windows el programa correspondiente 36 www.mastercool.com
a usar.

<u>PASO 2</u>

Ahora corresponde a instalar el "driver" para el TIM. Por lo tanto es necesario abrir Device Manager (componente del Control Panel) .

Windows Control Panel es una colección de componentes a usar para configurar el sistema. Uno de estos componentes, el Device Manager, se usa para ver que unidades están instaladas en la computadora, cambiar los ajustes, o para actualizar los "drivers".

Por lo tanto, vaya a Control Panel.

Seleccione (haga un click) en Start Button.

Luego seleccione (haga un click) Control Panel (en el panel del lado derecho del Start Menu).

Algunas veces es posible que no pueda ver la opción de Control Panel, debido a que está usando una versión ya diseñada de Windows. Si este es el caso, escriba Control Panel en la ventana de Search Box (ventana de búsqueda - esta ventana está ubicada en la parte inferior del panel Start Menu y tiene una lupa) y cuando se vea el listado de la búsqueda, seleccione Control Panel.



Por diseño (default), Windows Control Panel organiza todos los trabajos (task) en Categorías. En esta vista se puede cambiar a lconos Grandes o lconos Chicos (lo cual ayuda a encontrar los componentes que se necesitan de una forma más rápida). Por lo tanto cambie ahora el tamaño de icono que quiere ver (Grande o Chico) y luego seleccione Device Manager.

Una vez que Device Manager se abra, se podrá ver su equipo conectado pero no reconocido por Windows (un signo de interrogación amarillo se verá sobre el icono del equipo). Su equipo estará en otra rama o subdivisión Other Devices (otros equipos) bajo el nombre TIM USB VCOM PORT.

🚔 Device Manager	
<u>File Action View Help</u>	
🗇 🏟 📧 🛛 🔽 📧	
Computer Disk drives Disk drives Disk adapters Disk DV/CD-ROM drives Disk Human Interface Devices	^
 → BE ATA/ATAPI controllers → Imaging devices → Keyboards → Keyboards → B Mice and other pointing devices → Monitors 	
Other devices Im USB VCOM PORT Ports (COM & LPT) Communications Port (COM1) Intel(R) Active Management Technolog	37
 Sound, video and game controllers System devices Universal Serial Bus controllers WSD Print Provider 	•

Lleve su puntero sobre TIM USB VCOM PORT y haga un "click" derecho en su mouse (ratón), luego seleccione la opción UPDATE DRIVER SOFTWARE.ZIP.



En esta pantalla seleccione Browse my computer for driver software. Vaya a la primera carpeta que extrajo del archivo ZIP y abra la carpeta DRIVER.



En la próxima pantalla seleccione Let me pick from a list of device drivers on my computer.

	Update Driver Software - TIM USB VCOM PORT
ł	Browse for driver software on your computer
5	earch for driver software in this location:
	D:\Standard(Xlogo)\USB VCOM Software for windows Bgowse
8	Include subfolders
1	
	Let me pick from a list of device drivers on my computer This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
-	

En la próxima pantalla haga "click" sobre Have Disk.

Select the manufac disk that contains t	turer and he driver	I model of your hardware device and then click Next. If you have you want to install, click Have Disk.
Manufacturer (Enhanced Storage Device) (Generic USB Audio) (Generic USB Hub)		Model
	,	Have Disk

En la próxima pantalla necesita seleccionar el driver de la carpeta DRIVER, entonces coloque el puntero sobre Browse y haga click para ir a la primera carpeta que extrajo el archivo ZIP y ahí encontrara la carpeta DRIVER.



Ahí lleve el puntero sobre Win2000toWin8_VCom.inf y selecciónelo, después haga un "click" en OPEN.

DETVIR			
in Edit yaan Figuratus) 🗃 kuch + 🐑 - 🍞 🎾	Soni (He) 🔎 Search 🐑 Folders 🛄 • 🛞 Folder	tex.	
For and folder Tasks Consent for the Consent for C	Comparison of the set of the	d to so. Source of the source of the sourc	Extra result Tra Constant - Constant Constant Constant - Constant Constant Constant Constant
Table Information Date Mode	web 3020001 5.4:02 PP15(pe) 1.30 KB		1.20 KB VM Constant

Después, haga un "click" sobre OK.

Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.	ОК
	Cancel
Copy manufacturer's files from:	
	Lopy manufacturer's files from:

En la próxima pantalla, Windows mostrara el driver TIM USB VCom Port que Ud. está por instalar .

Select the c	evice driver you want to ins	tall for this hardware.	4
Selec	t the manufacturer and model of you that contains the driver you want to i	ur hardware device and ther install, click Have Disk.	n click Next. If you have
Show comp	atible hardware		
Model			
TIM USB V	Com Port		
	er is not disitally simped!		Have Disk_
A This driv	T IN THE LEADER STREET, SALES		

Ya que el driver no está firmado digitalmente, una advertencia aparecerá en la pantalla, seleccione y haga un "click" sobre Install this driver software anyway.



Windows instalara el driver para su TIM.

Luego verá la frase: Driver installed successfully. Lleve el puntero y haga un "click" sobre CLOSE.

0	Update Driver Software - TTM USB VCom Port	
	Windows has successfully updated your driver software	
	Windows has finished installing the driver software for this device:	
	TIM USB VCom Port	
		Close

El Device Manager le dirá a que puerto se ha fijado TIM. En este caso se ha fijado a COM2.



NOTA: Si su TIM se apaga antes de instalar el driver, aparecerá el mensaje error.. Si aparece el mensaje error, solo necesita desconectar el TIM de la PC, encenderla y conectarla nuevamente a la PC. Windows le asignara automáticamente el driver correspondiente.

PROCESANDO EL SOFTWARE DE LA CAMARA TERMO GRAFICA (TIM)

Vaya a la Carpeta que se creó inicialmente después de extraer todos los archivos (ejemplo: Cámara Termo Gráfica) y ahí proceda a abrir el archivo haciendo doble "click" sobre ArraySW.exe.

Thermal_Imaging				Gat
le Edit View Favorites	Tools Hel	p		
3 Back • 🕥 · 🎁	Search	Folders 🔃 • 🔞	Folder Sync	
File and Folder Tasks	* 6	ORIVER	Appicon.kco 138 × 138 Icon	
Publish this folder to the Web Share this folder		ArraySW.exe HTPA Visels.com	Cindust. TxT Text Document. T VS	
Other Places		MainLogo.jpg 313 x 303 3PEG Image	Program Debug Database 7,851 KB	
Details	*	Title.txt	svidcore.dl	

NOTA: Por favor EJECUTE (RUN) el programa Cámara Termo gráfica desde su Hard Drive.

- Una vez que aparezca el software:
- Seleccione el puerto al que está conectado TIM (en este caso COM2).
- Coloque el puntero y haga un "click" sobre START
- Apunte la unidad TIM el objetivo (área) que quiere analizar

CON2 • START TURN OFF		@ 32+31	1 ⊖ 85+80 m Hz
0	Temperatures Distribu 100 75 50 25	eian	
	r Snee Data Steam to Fale ging	ay/Tac/301)	Save Poture and Temperature Data to 1
Treets & 1 Vectors Captors	Toro Deb Stan b Fe Sto Sero Deb Stan b Fe Sto	ag/Tau/KUI) Saa Pay	See Poture and Temperature Data to
Innets& T 20-Filters Ter: 10-20304#50607080	a Tano Das Usants Far (Im Bertin Connerd	ag/Tau/AUIj Bag Pay	Seni Potus and Terroriture Data

 Una vez que su unidad TIM esta sincronizada con la aplicación, aparecerá en la pantalla del TIM el mensaje "Output to PC. Please connect USB cable".



También la temperatura del objetivo se verá en la pantalla de su PC.

COM2 • START TURN OFF						Mutule Ty	104 2011	0.04	ŝ.	FPS 14	Ha
	Ter 100 75 50 21	peratu	e Distrib	ution			-		.	21.6	22.6
	+21 +19 +22 +22 +22 +22 +22 +22 +21 +23 +24 +25 +24 +25 +24 +25 +24 +25 +24 +25 +24 +22 +24 +22 +24 +22 +24 +24 +24 +24	-204 -215 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -205 -20	-2066 -201 -2211 +359 -202 -319 -219	*19.6 *21.4 *21.5 *20.1 *22.1 *22.0 *22.1 *22.0 *22.1 *22.0 *22.1 *22.0 *22.1 *22.0 *22.1 *22.0 *22.5 *22.1 *22.6 *23.6 *25.7	4219 4219 4295 4229 4221 4221 4221 4221 4221 4221 4221	*18.6 *18.6 *22.4 *29.0 *21.1 *19.7 *20.6	*19.6 *19.6 *20.0 *20.1 *20.0 *20.1 *20.7 *21.2	+20.2 +20.2 +20.2 +20.0 +20.0 +20.1 +20.0 +20.1 +20.0 +20.1 +20.0 +21.4 +20.9 +20.2 +21.4 +20.9 +20.2 +20.2 +20.2 +20.2 +20.2 +20.2 +20.2 +20.2 +20.2 +20.2 +20.2 +20.2 +20.2 +20.2 +20.2 +20.2 +20.2 +20.2 +20.2 +20.0	*221 *201 *201 *211 *211 *211 *211 *211	+20.6 +20.5 +20 +20.5 +2	*19.1 *20.7 *20.7 *20.7 *20.7 *20.4 *19.1 *21.4 *29.6 *33.0 *33.0 *29.6 *29.6 *29.6 *29.6 *29.6 *29.6 *29.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.7 *20.6 *20.6 *20.7 *20.6
rementank	s i Sec	e Data Str	in earn to File (Dinay/Tet	L/A0(1)			Save Pict	ure and Te	romun	, Data to
1 (* Detors	5	eve to	Hec		Stop	Per		Pot	ure and Te	reestur	Duta
	Con	mand						_			

 Cuando haya terminado lleve el puntero y haga click sobre TURN OFF para cerrar la conexión entre la unidad TIM y la PC, después cierre la aplicación.



IMPOSTAZIONE DEL THERMAL IMAGER (TIM)

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI MEMORIA MICROSD

Prima di iniziare ad utilizzare il TIM occorre inserire una MicroSD, ossia una scheda di memoria nella quale è possibile conservare immagini e video registrati dal TIM. La confezione del prodotto include una scheda MicroSD da 8GB. Seguire le istruzioni sotto riportate per inserire la scheda MicroSD.

1. Prendere la scheda MicroSD da 8GB dalla confezione.



Attenzione: maneggiare la scheda MicroSD con molta cura durante l'inserimento e l'estrazione in quanto si può danneggiare facilmente.

Su un lato del TIM c'è un tappo in gomma che protegge l'alloggiamento per la scheda MicroSD e il Connettore USB dalla polvere e da eventuali danni. Tirarlo delicatamente e leggermente verso l'alto e girarlo di 90° in senso orario.

2. Inserire la scheda MicroSD con il lato stretto rivolto verso l'alloggiamento e la scritta bianca rivolta verso lo schermo.

Spingerla bene dentro l'alloggiamento fino a sentire un "click", che segnalerà il corretto posizionamento della scheda MicroSD.



3. Una volta installata la scheda MicroSD, richiudere l'alloggiamento con il tappo in gomma di protezione.

AQUISIZIONE DI IMMAGINI E VIDEO

Per poter acquisire immagini o video con il TIM occorre prima aver inserito una scheda MicroSD. Prima di inserire o estrarre una scheda MicroSD, spegnere il dispositivo.

UTILIZZO DEL TIM:

Con il dispositivo TIM è possibile registrare dati in forma di immagine o di video sulla scheda MicroSD. Per impostare il tipo di file, seguire le istruzioni sotto riportate: 42 www.mastercool.com

- Accedere al Menù principale premendo MODE [modalità]
- Dal menu a tendina selezionare l'opzione Save File as [Salva file come]
- Premere il GRILLETTO per entrare nel sotto-menu
- Selezionare il tipo di file desiderato: Foto (immagine) o Video
- Premere MODE [modalità] per uscire dal Menù principale e passare allo schermo principale
- Per cominciare o interrompere l'acquisizione premere il GRILLETTO
- VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI/VIDEO REGISTRATI SUL TIM

Le immagini e i video registrati possono essere visualizzati premendo il tasto UP/DOWN [SU/GIÙ] sullo schermo principale.

(NOTA: il TIM visualizzerà solo i tipi di file che sono stati precedentemente selezionati nel menu Save File as [Salva file come]).

UTILIZZO DEL PC

Per usare il TIM con un PC occorre prima installare il TIM sul computer. Se è la prima volta che si connette un TIM ad un PC, si prega di consultare la "PARTE 2: Installazione del Software THERMAL IMAGER (TIM)" prima di procedere.

Una volta connesso il TIM ad un PC è possibile utilizzare il software fornito per registrare le informazioni visualizzate in forma di immagine, video, sequenza di dati binari o file di testo.

File di immagini:

Premendo il tasto "Picture and Temperature Data" [Immagine e dati temperatura] è possibile salvare un file BMP (bitmap) con una schermata di ciò che sta leggendo il sensore termico (uguale all'anteprima sullo schermo). Questi file vengono memorizzati nella cartella dell'applicazione.



• Video, sequenza di dati binari, file di testo:

Per registrare un video, una sequenza di dati binari o un file di testo occorre prima impostare la cartella di memorizzazione premendo il tasto "Save To" [Salva in] e poi specificando il nome e il tipo di file (AVI, BDS, TXT). Quando si è pronti per registrare, premere il tasto "Rec" e, quando si desidera terminare, premere il tasto "Stop" per interrompere la registrazione.

VISUALIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI SU PC

È possibile rivedere le registrazioni fatte dal TIM su un PC, a condizione che sia dotato di un lettore di schede SD. Se il vostro PC non ha un lettore di schede SD, è possibile usare un lettore esterno.

Spegnere il TIM ed estrarre la scheda MicroSD premendola fino a sentire un "click" che indica che la scheda MicroSD si è sbloccata dalla sua posizione e può essere estratta. Mettere la scheda MicroSD nell'apposito adattatore fornito, che ne permetterà l'inserimento in un normale alloggiamento per schede SD e il facile trasferimento dei dati.

FUNZIONAMENTO DI BASE



1. Accensione: per accendere l'apparecchio, premere il grilletto (10)

 Come ottenere un'immagine termica e la temperatura: dopo aver acceso l'apparecchio, mirare semplicemente al bersaglio della misurazione con l'obiettivo (9) per ottenere immediatamente l'immagine termica e la temperatura. Assicurarsi che l'area del bersaglio si trovi all'interno del campo visivo.

Nota: sullo schermo ci sono tre cursori: uno mostra la temperatura dell'oggetto inquadrato al centro dello schermo, gli altri due indicano la temperatura massima e quella minima dell'immagine termica.

3. Per salvare i termogrammi:

Premere il grilletto (10) per salvare l'immagine sulla micro-scheda SD, premere il tasto Su (3) o il tasto Giù (4) per visualizzare i termogrammi salvati. Premere il tasto Modalità (2) per ritornare alla schermata di misura (la modalità preimpostata è "Immagine". È possibile selezionare prima le modalità "Immagine" o "Filtro". Vedere il paragrafo "FUNZIONI" per sapere come impostare la funzione "Salva modalità").

4. Scale di colori:

Premere il tasto Scala Colori (6) per selezionare l'immagine termica. Sono disponibili le seguenti 4 scale di colori:



ARCOBALENO



SCALA DI GRIGI

Premere il tasto dell'unità di misura (5) per scegliere tra gradi centigradi (°C), gradi Fahrenheit (°F) o gradi Kelvin (°K).

6. Spegnimento:

Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto Modalità (2) per più di 3 secondi. Il tempo di auto-spegnimento è regolabile e preimpostato a 30 secondi.

FUNZIONI

Premere il tasto Modalità (2) per visualizzare le funzioni sul display, poi premere il tasto Su (3) e Giù (4) per evidenziare la funzione desiderata ed infine premere grilletto (10) per confermare. Per cambiare il valore usare le frecce. Premere il grilletto (10) per salvare e il tasto Modalità per ritornare al normale funzionamento.

E	L'emissività preimpostata è 0,95; ovvero, sceglierne un'altra: opaca 0,95 , semi-opaca: 0,8, semi-lucida: 0,6; lucida: 0,3. Selezionare "Imposta valore" per regolare l'emissività (da 0,1 a 1 in passi da 0,01).
HAL	È possibile selezionare HAL o LAL per regolare i limiti di allarme valore
LAL	alto (HAL) o allarme valore basso (LAL).
Spegnimento	L'impostazione preimpostata è "Autospegnimento 1 min", ma è possibile selezionare altri valori preimpostati: 5, 10, 20 minuti o "Niente auto- spegnimento". Per spegnere manualmente il dispositivo, premere il tasto Modalità (2) per 3 secondi.
Retroilluminazione	Selezionare debole, media o forte.
Imposta data e ora	Impostare la data e l'ora in MM/GG/AAAA (mese/giorno/anno) e HH/MM/ SS (ore/minuti/secondi).
Timbro orario	Attivare la funzione Timbro orario per salvare i termogrammi con un timbro che ne mostra l'orario di rilevamento. Disattivare la funzione Timbro orario per non mostrare data e ora sui termogrammi salvati.
Cancella file	Selezionare Tutte le immagini! per cancellare tutti i termogrammi salvati. Selezionare Tutti i video! per cancellare tutti i video salvati.
Salva modalità	Selezionare Immagine per salvare i termogrammi in formato immagine (BMP ed Excel).
Filtro rumore	Per ridurre il rumore nelle immagini, attivare Filtro . Spegnere Filtro per mostrare il reale rumore delle immagini.

CONSERVAZIONE E PULIZIA

La termocamera deve essere conservata a temperatura ambiente. L'obiettivo del sensore è la parte più delicata del termometro e deve essere tenuto sempre pulito, esercitando la massima attenzione nello strofinarlo delicatamente con un panno morbido o con un batuffolo di cotone con acqua o alcol medico. Attendere che l'obiettivo sia completamente asciutto prima di usare il termometro. Non immergere nessuna parte del termometro in liauidi.

BATTERIE

Il termometro incorpora un indicatore di batteria scarica, come segue:





"Batteria OK"

"Batteria poco carica"

misurazioni.

È possibile eseguire La batteria va sostituita, ma è ancora possibile eseguire misurazioni.

"Batteria esaurita" Non è possibile eseguire misurazioni.

- · Quando la spia indica "Batteria scarica", dovrebbe essere immediatamente sostituita con 4 batterie AA da 1,5V.
- N.B.: è importante spegnere lo strumento prima di sostituire la batteria, altrimenti il termometro potrebbe non funzionare più correttamente.
- Smaltire in modo appropriato le batterie esaurite e tenerle fuori dalla portata dei bambini.

SPECIFICHE:

Risoluzione dell'immagine termica	32 x 31
Intervallo di misura:	Da -20 a 250°C, quale che sia il <se maggiore<="" td=""></se>
Precisione (Tamb = $20 \sim 26^{\circ}$ C):	±2% di lettura o 2°C, se maggiore
Sensibilità termica:	0,1°C
Frequenza di quadro:	9Hz
Campo visivo:	40 x 40 gr
Intervallo di emissività:	0,95 preimpostata, regolabile da 0,01 a 1 (in passi da 0,01)
Messa a fuoco:	esente
Schermo LCD (in pollici):	2,8
Tipo di schermo:	a colori
Memorizzazione delle immagini:	memorizza fino a 25.000 immagini in formato GB, BMP
Tipo di memoria:	supporta una micro scheda SD da 8G

Spettro di risposta:	8,14 um
Interfaccia:	USB
Tipo di batteria:	AA*4
Vita della batteria (con retroilluminazione):	6 ore di uso continuativo
Dimensioni:	94,65 x 74,03 x 233,68 mm (3.73 x 2.91 x 9.20 pollici)
Peso:	batterie comprese (4 x AA), 390 grammi (13,8 oz.)

EMC/CRFI: l'utilizzo dell'apparecchio all'interno di un campo elettromagnetico in radiofrequenza di circa 3 volt al metro di intensità può alterare i valori di lettura, ma le prestazioni dello strumento non ne vengono influenzate in modo permanente.

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE THERMAL IMAGER (TIM)

Prima di collegare il TIM ad un computer per la prima volta occorre impostare la funzione Auto Power Off: in questo modo il sistema avrà il tempo necessario per rilevare il dispositivo TIM ed installare i driver necessari.

- Accendere il TIM premendo il GRILLETTO
- Andare al Menu principale premendo il tasto MODE
- Con le frecce evidenziare l'opzione Auto Off e premere il GRILLETTO per confermare
- Di default la funzione Auto Off è impostata ad 1 minuto; modificarla impostandola a 10 minuti (solo per la prima volta)



METODO 1: UTILIZZO DELLA CONFIGURAZIONE (CONSIGLIATO)

PASSO 1

Copiare il file ZIP fornito contenente tutti i file necessari in una cartella (per esempio "My Documents" [Documenti]) ed estrarre tutti i file.



PASSO 2

Entrare nella cartella creata dopo aver estratto tutti i file (Thermal_Imaging) e da lì aprire la cartella DRIVER. Cercare il file setup_driver_win e aprirlo facendo doppio click sulla relativa icona



Si avvierà il processo di configurazione. Seguire le istruzioni sullo schermo.



Alla fine del processo, sullo schermo verrà confermata la corretta installazione dei driver Radiantek.

Device Driver Installation	Completing th	ne Device Driver
	Installation W	/izard
	The drivers were succe	esstully installed on this computer.
	You can now connect came with instructions,	your device to this computer. If your device please read them first
	Driver Name	Status
	V Radiantek (usbsei) Poits Ready to use
		Rack Finish Cancel

In caso di problemi con l'utilizzo del file setup_driver_win è anche possibile installare i driver manualmente. Consultare la parte sul metodo alternativo "METODO 2: Installazione manuale dei driver"; altrimenti, passare alla prossima parte intitolata "PARTE 3: Utilizzo del Software THERMAL IMAGER (TIM)".

METODO 2: INSTALLAZIONE MANUALE DEI DRIVER PASSO 1

Collegare il TIM al computer mediante l'apposito cavo fornito.

L'estremità più piccola del cavo entra nella porta USB del TIM (coperta da un tappo in gomma), mentre l'estremità più grande va in una delle porte USB del PC.



Una volta collegato il TIM per la prima volta, Windows cercherà di identificare il dispositivo appena connesso al PC.

Poiché il driver non è ancora installato, si avrà un messaggio di errore.



Nella fase successiva, dunque, si fornirà a Windows il programma necessario.

A questo punto va installato il driver per il TIM. Cominciamo aprendo il componente "Device Manager" [Gestione dispositivi] nel pannello di controllo.

Nel pannello di controllo di Windows si trovano tutti i componenti che servono per configurare il sistema. Uno di questi, il "Device Manager", serve per vedere quali dispositivi sono installati nel computer, modificarne le impostazioni o aggiornarne i driver.

Andare dunque al Pannello di controllo.

Cliccare sul tasto Start.

Cliccare su Pannello di controllo (sulla parte destra del menu Start).

Può capitare che l'opzione Pannello di controllo non sia visualizzata perché si sta utilizzando una versione personalizzata di Windows. In tal caso, digitare "Control Panel" [Pannello di controllo] nello spazio per la ricerca (che si trova in basso nella pagina del menu Start e contiene una piccola lente di ingrandimento) e poi scegliere "Pannello di controllo" dall'elenco dei risultati



Di default, il pannello di controllo di Windows organizza tutte le attività in "Categorie". È possibile modificare questa modalità di visualizzazione scegliendo Icone grandi o Icone piccole (per facilitare la ricerca del componente). Dunque, modificare la modalità di visualizzazione in Icone grandi o Icone piccole e poi selezionare Device Manager.

Una volta aperto, il Device Manager mostrerà il vostro strumento connesso, ma non riconosciuto da Windows (con un punto interrogativo giallo sull'icona del dispositivo). Lo strumento si trova tra gli "Other devices" [altri dispositivi] al nome "TIM USB VCOM PORT".



Cliccare con il tasto destro su TIM USB VCOM PORT e selezionare l'opzione "Update Driver Software" [aggiorna software del driver].



In questa pagina, selezionare "Browse my computer for driver software" [Cerca tra i software dei driver nel mio computer]. Andare alla cartella da cui si è estratto in precedenza il file ZIP ed aprire la cartella DRIVER.

•	Search automatically for updated driver software Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation
	Browns mu computer for driver software
	Locate and install driver software manually.

Nella pagina successiva, selezionare "Let me pick from a list of device drivers on my computer" [Scegliere da un elenco di driver nel mio computer].

Bre	owse for driver software on your computer
Sea	rch for driver software in this location:
D;	Standard(Xlogo)\USB VCOM Software for windows

Nella pagina successiva, cliccare su "Have Disk" [Disco driver].

Select the manufacture disk that contains the d	r and mi Inver you	odel of your hardware device and then click Next. If you have a want to install, click Have Disk.
Manufacturer (Enhanced Storage Device) (Generic USB Audio) (Generic USB Hub) (Standard CD. POM driver)	•	Nodel Wicrosoft WPD Enhanced Storage Password Driver
•		

Nella pagina successiva, selezionare il driver dalla cartella DRIVER, poi cliccare su Browse (Cerca) e andare alla cartella da cui prima si è estratto il file ZIP, dove si troverà la cartella del DRIVER.



Qui selezionare Win2000toWin8_VCom.inf e poi cliccare su Open [Apri].

File and Fulder Tasks	- E	differ self	10 dl for 100.	Setar Information	
Prove the file Prove the file Copy the file	6	to compositeith d'u.cat. Security Catalog	be composited of und on at 14 provides.	be composited? vices.cat	
 Publish this file to the web E-mail this file Print this file 		be concession volumed	Be consiste vom.cat Society College 102	be-composite-voom.nf	
K Delete the file	6	Bo woon-yean cat Security Catalog	be won-vent of Setup 24 annuation	ship_dhar_wir7_wild.aus	
Rher Places Setads		USB Voom Installation Guide and USP / Au 1,177 / CE	with the second second	Mitrational Vian P	

Poi cliccare su OK.

J	Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.	ОК
-		Cancel
	Copy manufacturer's files from:	

Nella pagina successiva Windows mostrerà il driver che si sta per installare: TIM USB VCom Port.

enter a ser a service service a service a service	iis hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware disk that contains the driver you want to install, click	device and then click Next. If you have Have Disk.
Show compatible hardware	
Model	
TIM USB VCom Port	
	Have Disk_
This driver is not digitally signed!	

Poiché il driver non è firmato digitalmente, comparirà un avviso sullo schermo: cliccare su "Install this driver software anyway" [Installare comunque il software di questo driver].



Windows installerà il driver per il TIM.

Il driver è stato installato correttamente. Cliccare su Close [Chiudi].

Update Driver Software - TM USB VCom Port	
Windows has successfully updated your driver software	
Windows has finished installing the driver software for this device:	
TIM USB VCom Port	
	_
	Close

Il Device Manager vi dirà a quale porta è connesso il TIM: in questo caso COM2.



NOTA: se il TIM si spegne prima dell'installazione del driver verrà dato un messaggio di errore.

UTILIZZO DEL SOFTWARE THERMAL IMAGER (TIM)

Andare alla cartella creata inizialmente dopo l'estrazione di tutti i file (Thermal_Imaging) e da lì aprire il file ArraySW.exe facendo doppio click sulla relativa icona.



NOTA: far partire il programma di acquisizione della termo camera dall'Hard Drive. Quando compare il software del TIM:

- Selezionare la porta a cui è connesso il TIM (in questo caso COM2);
- Cliccare su START;
- Puntare il TIM verso il bersaglio desiderato

		Module Type @ 32x31	0 8540	Р5 <u>—</u> не
8.	Temperatures Distribution			
Parts	r Swe Data Steam to file givey/Tech700		Save Picture and Tong	e Sensture Data 16.1
mentek 1 8 Veculer Calors	s Save Data Strain Io File (Skray Tand 70.0) Save Tan Faree Save	Pay	Save Picture and Teng Picture and Teng	sensture Data to A

 Una volta che il TIM sarà stato sincronizzato con l'applicazione, sul suo schermo comparirà il messaggio "Output to PC. Please connect USB cable" [Uscita verso PC: collegare cavo USB].



Anche la firma termica del vostro bersaglio sarà visualizzata sul PC.

T T T T T T T T T T T T T T	redak 1 (topiate Options	Save Data Stream to Rie (Binary/Text/XV)		Save Picture and Ten	perature Data to
		100 105 210 225 240 100 105 210 225 240 101 -201 -202 -201 -211 -213 201 -202 -201 -211 -213 -221 <t< th=""><th>0 25.5 27. +IE6 +196 +224 +195 +220 +207 +211 +200 +215 +207 +211 +212 +225 +207 +221 +212 +226 +234 +326 +234 +326 +234 +326 +234 +221 +211 +216</th><th>20.5 38.0 -20.2 -201 -20.3 -201 -20.1 -116 -20.0 -201 -20.1 -216 -20.2 -216 -20.4 -236 -21.4 -236 -21.9 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.1 -21.5 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.1 -21.5 -21.1 -21.5 -23.5 -27.5</th><th>31.5 33.0 -20.5 +20.5 -20.5 +20.7 -20.8 +20.5 -20.1 +20.7 -22.8 +20.1 -20.1 +20.7 -22.8 +20.1 -20.7 +22.5 -22.7 +22.8 -20.7 +22.2 -22.7 +22.8 -20.7 +22.7 -22.8 -20.7 +20.7 -22.7 +20.7 -20.7 +20.7 +20.7 -20.7 +</th></t<>	0 25.5 27. +IE6 +196 +224 +195 +220 +207 +211 +200 +215 +207 +211 +212 +225 +207 +221 +212 +226 +234 +326 +234 +326 +234 +326 +234 +221 +211 +216	20.5 38.0 -20.2 -201 -20.3 -201 -20.1 -116 -20.0 -201 -20.1 -216 -20.2 -216 -20.4 -236 -21.4 -236 -21.9 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.1 -21.5 -21.0 -236 -21.0 -236 -21.1 -21.5 -21.1 -21.5 -23.5 -27.5	31.5 33.0 -20.5 +20.5 -20.5 +20.7 -20.8 +20.5 -20.1 +20.7 -22.8 +20.1 -20.1 +20.7 -22.8 +20.1 -20.7 +22.5 -22.7 +22.8 -20.7 +22.2 -22.7 +22.8 -20.7 +22.7 -22.8 -20.7 +20.7 -22.7 +20.7 -20.7 +20.7 +20.7 -20.7 +

• Quando si è pronti, cliccare su "TURN OFF" (SPEGNI) per chiudere il collegamento tra il TIM e il PC e poi chiudere l'applicazione.



UW THERMAL IMAGER (TIM) OPZETTEN

DE MICROSD-KAART PLAATSEN

Vooraleer u begint met uw TIM, moet er een microSD-kaart worden geplaatst. Een microSD-kaart is een geheugenkaart waarmee u afbeeldingen en video's kunt opslaan die geregistreerd zijn met uw TIM. Er is een 8GB microSD-kaart in de verpakking van het product inbegrepen. Volg de onderstaande stappen om de microSD-kaart te plaatsen.

1. Zoek de 8GB microSD-kaart en verwijder het uit de verpakking.



U kan de microSD-kaart gemakkelijk beschadigen door een verkeerd gebruik. Wees voorzichtig bij het plaatsen, verwijderen of hanteren van de microSD-kaart.

Aan één zijde van uw TIM is er een rubberen plug die de microSD-gleuf en de USB-connector beschermt tegen stof en schade. Hef het voorzichtig een beetje op en draai het 90° met de klok mee.

 Plaats de microSD-kaart met de dunne zijde naar de gleuf en met het witte opschrift gericht naar het scherm. Duw het helemaal in de gleuf tot u een "klik" hoort. De microSD-kaart zit nu vast op haar plaats.



3. Wanneer de microSD-kaart geplaatst is, plaats de rubberen plug terug om deze ruimte te beschermen tegen schade.

AFBEELDINGEN EN VIDEO'S OPNEMEN

U moet een microSD-kaart installeren om afbeeldingen en video's te kunnen maken met uw TIM. Om een microSD-kaart te plaatsen/verwijderen schakel het toestel uit. UW TIM GEBRUIKEN:

www.mastercool.com

U kunt de informatie weergegeven als een afbeelding of een video registreren op de microSD-kaart. Om het bestandstype in te stellen volg deze stappen:

Ga naar het Hoofdmenu door te drukken op MODE.

- Omlaag scrollen naar de optie Bewaar bestand als.
- Druk de TIGGER om naar het submenu te gaan.
- Selecteer het type bestand dat u nodig heeft: Foto (afbeelding) of Video
- Druk MODE om uit het Hoofdmenu te gaan en ga naar het Hoofdscherm.
- Om de opname te STARTEN/STOPPEN druk op de TRIGGER.

UW OPNAMES BEKIJKEN OP UW TIM

U kan uw opnames bekijken door te drukken op de UP/DOWN-knop op het hoofdscherm. (OPMERKING: De TIM zal enkel deze bestandtypes weergeven die u hebt geselecteerd op het menu Bewaar bestand als).

UW PC GEBRUIKEN

Om uw TIM met de pc te gebruiken moet u uw TIM correct installeren op uw pc. Als dit de eerste keer is dat u uw TIM met de pc verbindt, ga naar het volgende deel "DEEL 2: De software van de THERMAL IMAGER (TIM) installeren" vooraleer u verdergaat.

Wanneer uw TIM helemaal verbonden is met uw pc, kan u de bijgeleverde software gebruiken om de informatie te registreren die wordt weergegeven als een afbeelding, een video, binaire gegevensstroom of een tekstbestand.

Afbeeldingsbestand:

Door op de knop "Afbeeldings- en temperatuurgegevens" te drukken bewaart u een BMP (bitmap)-bestand met een screenshot van wat de thermische sensor lees (hetzelfde als de preview op uw scherm). Deze bestanden worden opgeslagen in de applicatiemap.



• Video/Binaire gegevensstroom/Tekstbestand:

Om een bestand met video/binaire gegevensstroom/tekst te registreren moet u eerst de opslagmap instellen door te drukken op de knop "Bewaar in" te drukken en dan de bestandsnaam en het bestandstype (AVI, BDS, TXT) te selecteren. Wanneer u klaar bent om te registreren, druk op de "Rec"-knop en wanneer u klaar bent, druk op de "Stop"-knop om de opname te stoppen.

UW OPNAMES BEKIJKEN OP UW PC

U kan de opnames die met uw TIM gemaakt zijn bekijken op uw pc als uw pc uitgerust is met een SD-kaartlezer. Als uw pc geen SD-kaartlezer heeft, kunt u een externe SD-kaartlezer gebruiken.

Schakel uw TIM uit en verwijder de microSD-kaart door het verder in te duwen. U hoort een "klik" die erop wijst dat de microSD-kaart vrij is en kan worden verwijderd. Plaats de microSD-kaart in de bijgeleverde microSD-kaartadapter. De adapter laat uw microSD-kaart passen in een normale SD-kaartgleuf en zo kunt u gemakkelijk uw gegevens overbrengen.

ALGEMENE WERKING



- Inschakelen: Druk op de trigger (10) om het toestel te activeren.
- Een thermisch beeld nemen en temperatuur meten: Richt na het activeren naar wat u wilt meten met de lens (9) om onmiddellijk een thermisch beeld en de temperatuur te krijgen. Zorg ervoor dat het doelgebied binnen het gezichtsveld ligt.

Opmerking: Er bevinden zich drie cursors op het scherm. Een cursor toont de temperatuur van het voorwerp in het midden van het scherm. De andere twee bewegende cursors tonen de hoogste en laagste temperatuur op het thermisch beeld.

3. Bewaar thermische beelden:

Druk op de trigger (10) om het thermische beeld op de microSD-kaart te bewaren, druk op de knop naar boven (3) of naar beneden (4) om de bewaarde beelden te zien. Druk op de knop modus (2) om terug te keren naar het meetscherm. (De standaardmodus is "Beeld". U kan de modus "Beeld" of "Filter" eerst selecteren. Zie het deel "Functies" om te leren hoe de "Bewaarmodus" op te zetten.)

4. Kleurpaletten:

Druk op de knop kleurpalet (6) om het thermische beeld te selecteren (4 selecteerbare kleurpaletten).

METAALKLEUREN	REGENBOOG	HOOG CONTRAST	GRIJSWAARDEN

- 5. °C/°F/°K:
 - Druk op de knop eenheid (5) voor de eenheden °C, °F of °K.

6. Uitschakelen:

Druk op de knop modus (2) gedurende meer dan 3 sec. om het toestel uit te schakelen. De fabrieksinstelling voor de instelbare tijd voor het automatisch uitschakelen is 30 sec.

FUNCTIES

Druk op de knop modus (2) voor de weergavefuncties, druk op de knop naar boven (3) of naar beneden (4) om de functie te selecteren. Druk dan op de trigger (10) om te bevestigen. Gebruik de pijlen om de waarde te veranderen. Druk de trigger om te bewaren en modus om terug te keren naar de normale werking.

E	Het standaard stralingsvermogen is 0,95 of selecteer een andere standaard stral- ingsvermogen: Mat: 0,95, Halfmat: 0,8, Halfglanzend: 0,6, Glanzend: 0,3 Selecteer Waarde instellen om het stralingsvermogen aan te passen (0,1 tot 1, in 0,01 stappen)
HAL LAL	U kan HAL of LAL selecteren om de hoge alarmlimiet (HAL) en de lage alarmlimiet (LAL) te selecteren.
Power off	De fabrieksinstelling is "Auto off 1 min", u kan andere standaardwaarden selecteren: 5, 10, 20 minuten of "Geen auto off". Manueel het toestel uitschakelen door 3 seconden op de knop modus (2) te drukken.
Achtergrondlicht	Selecteer laag, middelmatig of hoog
Tijd instellen	De datum en het uur instellen in de formaten MM/DD/JJJJ (maand/dag/jaar) en UU/MM/SS (uur/minuut/seconde).
Tijdstempel	Schakel Tijdstempel in om thermische beelden te bewaren met een tijdstempel. Schakel Tijdstempel uit om de datum en het uur te verbergen op bewaarde thermische beelden.
Bestand verwijderen	Selecteer Alle beelden! om alle bewaarde thermische beelden te verwijderen. Selecteer Alle filmen! om alle bewaarde video's te verwijderen.
Bewaarmodus	Selecteer Beeld om thermische beelden te bewaren in de beeldmodus (BMP- en Excel-formaten). Selecteer Film om thermische beelden te bewaren in videomodus.
Ruisfilter	Schakel de Filter in om de ruis op een beeld te verminderen. Schakel de Filter uit om de werkelijke ruis van het beeld weer te geven.

BEWAREN EN REINIGEN

The thermal imaging camera should be stored at room temperature. The sensor lens is the most delicate part of the thermometer. The lens should be kept clean at all times, care should be taken when cleaning the lens using only a soft cloth or cotton swab with water or medical alcohol. Allowing the lens to fully dry before using the thermometer. Do not submerge any part of the thermometer.

BATTERIJEN

De thermometer toont zichtbaar de staat van de batterij op de volgende manier:







"Batterij OK": Metingen zijn mogelijk "Batterij laag": Batterij moet worden vervangen, metingen zijn nog steeds mogelijk "Batterij leeg": Metingen zijn niet mogelijk

- Wanneer het icoon "Batterij laag" verschijnt, moet de batterij onmiddellijk worden verplaatst met 4 batterijen AA, 1,5V.
- Opgelet: Het is belangrijk het toestel uit te schakelen vooraleer de batterij te vervangen anders kan de thermometer slecht werken.
- Gooi de batterijen op een gepaste manier weg en houd ze weg van kinderen.

SPECIFICA	TIES:
-----------	-------

Thermische beeldresolutie:	32 x 31
Metingsbereik:	-20 tot 250°C(4°F) afhankelijk van wat groter is
Nauwkeurigheid(Tamb=20~26°C):	±2% van de lezing, of 2°C (4°F) afhankelijk van wat groter is
Thermische gevoeligheid:	0,1°C
Framerate:	9Hz
Gezichtsveld:	40 x 40 graden
Bereik stralingsvermogen:	0,95 standaard – aanpasbaar 0,1 tot 1 (in 0,01 stappen)
Focus:	Focusvrij
LCD (inch):	2,8
LCD-type:	Kleur
Beeldbewaring:	Bewaren van maximaal 25.000 beelden/GB, BMP-formaat.
Geheugentype:	Ondersteuning voor 8G microSD-kaart
Spectraal bereik:	8,14um

Interface:	USB
Batterijtype:	AA*4
Levensduur batterij	6 uur ononderbroken gebruik
Afmetingen:	94,65 x 74,03 x 233,68 mm (3,73 x 2,91 x 9,20")
Gewicht	390 gram (13,8 oz) batterijen inbegrepen (AA*4stuk)

EMC/CRFI: Het lezen kan worden beïnvloed als het toestel wordt gebruikt in een elektromagnetisch radiofrequentieveldsterkte van ongeveer 3 volt per meter, maar de prestaties van het toestel zullen niet permanent aangetast blijven.

DE SOFTWARE VAN DE THERMAL IMAGER (TIM) INSTALLEREN

Vooraleer de TIM voor de eerste keer wordt verbonden met de computer, moeten de Auto Power Off-instellingen worden aangepast; zo zal het systeem genoeg tijd hebben om de TIM te detecteren en de nodige drivers te installeren.

- Schakel de TIM ON door te drukken op de TRIGGER.
- Ga naar Hoofdmenu door te drukken op de MODE-knop.
- Gebruik de pijlknoppen om de Auto Off-optie te doen oplichten en druk de TRIGGER om te bevestigen.
- De Auto Off is standaard ingesteld op 1 minuut. Verander het naar 10 minuten (enkel voor de eerste keer)



METHODE 1: DE SETUP GEBRUIKEN (AANBEVOLEN)

STAP 1

Kopieer het bijgeleverde ZIP-bestand met alle nodige bestanden in een map (d.w.z. Mijn documenten) en pak alle bestanden uit.



<u>Stap 2</u>

Ga naar de map aangemaakt na het uitpakken van alle bestanden (d.w.z. Thermal_Imaging) en open daar de DRIVER-map. Zoek het bestand setup_driver_win en open het door er twee keer op te klikken.



Het Setup-proces zal starten. Volg de instructies op het scherm.



Aan het einde ziet u een scherm met het bericht dat de nodige Radiantek-drivers succesvol werden geïnstalleerd.

Device Driver Installation	Wizard	
	Completing th Installation W	e Device Driver lizard
	The drivers were succe	sstully installed on this computer.
	You can now connect y came with instructions, p	our device to this computer. If your device please read them first
	Driver Name	Status
	✓ Radiantek (usbser)	Ports Ready to use
		tack Finish Cancel

Als u problemen hebt met het gebruik van het bestand setup_driver_win, moet u misschien proberen de drivers handmatig installeren. Ga naar de alternatieve "METHODE 2: De drivers handmatig installeren"; of anders ga naar het volgende deel "DEEL 3: De software van de THERMAL IMAGER (TIM) draaien".

METHODE 2: DE DRIVERS HANDMATIG INSTALLEREN

<u>Stap 1</u>

Verbind de TIM met de computer met de bijgeleverde kabel.

Het kleine uiteinde van de kabel gaat in de TIM USB-poort (bedekt door een rubberen kapje) terwijl het grote uiteinde in een van uw USB-poorten van de pc gaat.



Wanneer de TIM voor de eerste keer wordt verbonden, zal Windows proberen het met de pc verbonden toestel te identificeren.

Omdat de driver nog niet geïnstalleerd is, krijgt u een foutmelding.



In de volgende stap geeft u Windows het gepaste programma.



Nu is het tijd om de driver voor de TIM te installeren. Daarvoor moeten we het Apparaatbeheer (onderdeel van het Controlepaneel) openen.

Het Windows controlepaneel is een verzameling van onderdelen die worden gebruikt om het systeem te configureren. Een van deze onderdelen, het Apparaatbeheer, wordt gebruikt om te zien welke apparaten geïnstalleerd zijn op de computer, om hun instellingen te veranderen of om hun drivers te updaten.

Ga dus naar het Controlepaneel.

Druk op de Startknop.

Klik op Controlepaneel (op de rechterzijde van het startmenu).

Soms kan u de optie Controlepaneel niet zien omdat u misschien een aangepaste versie van Windows gebruikt. Als dit het geval is, type Controlepaneel in het Zoekvak (dit vak bevindt zich onderaan het startmenu en heeft in het vak een vergrootglas) en kies Controlepaneel uit de weergegeven resultaten.



Windows Controlepaneel organiseert standaard alle taken in categorieën. Deze weergave kan worden veranderd door grote of kleine pictogrammen (dit maakt het zoeken van het onderdeel veel gemakkelijker). Verander zo de weergave naar ofwel grote of kleine pictogrammen en selecteer dan Apparaatbeheer.

Wanneer het Apparaatbeheer opent, ziet u uw toestel verbonden maar niet herkend door Windows (een geel vraagteken staat op het pictogram van het apparaat). .

Uw toestel staat ander Andere apparaten met de naam TIM USB VCOM PORT.



Klik met de rechtermuisknop op TIM USB VCOM PORT en selecteer de optie Update driversoftware.



Op dit scherm selecteer Doorzoek mijn computer voor driversoftware. Ga naar de map waar u eerst het ZIP-bestand hebt uitgepakt en open de DRIVER-map



Op het volgende scherm selecteer Laat me kiezen uit een lijst van apparaatdrivers op mijn computer

- oponeenne sannae randas reamrent			
Browse for driver software on your computer			
Search for driver software in this location:			
D:\Standard(Xlogo)\USB VCOM Software for windows	•	Browse	
Let me pick from a list of device drivers or This list will show installed driver software compatible software in the same category as the device.	n my com with the devi	puter ce, and all driver	

Op het volgende scherm klik op Op schijf.

Select the manufacturer and disk that contains the driver	I model of your hardware device and then click Next. If you have you want to install, click Have Disk.
Manufacturer	Model
(Enhanced Storage Device) (Generic USB Audio) (Generic USB Hub) (Senadard CD, POM driver)	Microsoft WPD Enhanced Storage Password Driver
This driver is digitally signed.	Heve Disk

Op het volgende scherm moet u de driver selecteren uit de DRIVER-map; klik dus op Bladeren en ga naar de map waar u eerst het ZIP-bestand hebt uitgepakt en daar vindt u de DRIVER-map.



Selecteer daar Win2000toWin8_VCom.inf en klik op Open.

Die Dit Ven Favirier	Jun 140				
Derver Der Cit Sper Fayorfer Der Cit Sper F	Jon 96	Folders Fol	Since Since States and Since States and	buDe vanaf biog zinnen Konsontin vanaf biog sinnen Konsontin vanaf biog sinnen Konsontin vanaf biog sinnen Konsontin vanaf	4
Other Places Det als		UR Vons hotslitten Suds off	resources you at	Harrison Concellent	

Klik dan op OK.

9	Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.	ОК
		Cancel
	Copy manufacturer's files from:	

Op het volgende scherm geeft Windows de driver weer die u gaat installeren TIM USB VCom Port.

outer the sector street just mark to holder to	his hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware disk that contains the driver you want to install, click	e device and then click Next. If you have Have Disk.
Show compatible hardware	
Model	
TIM USB VCom Port	
	Have Disk
This driver is not digitally signed!	

Omdat de driver niet digitaal getekend is, zal er een waarschuwingsscherm verschijnen, klik op Installeer deze driversoftware toch.



Windows zal de driver installeren voor de TIM. Driver succesvol geïnstalleerd. Klik op Sluiten.

S I Update Driver Software - TIM USB VCom Port	
Windows has successfully updated your driver software	
Windows has finished installing the driver software for this device:	
TIM USB VCom Port	
	Close

Het Apparaatbeheer zal u zeggen op welke poort de TIM is verbonden. In dit geval COM2.



OPMERKING: als de TIM uitschakelt voor de installatie van de driver is afgesloten, krijgt u een foutmelding.

Als u deze foutmelding krijgt, ontkoppel de TIM van de pc, schakel het in en koppel het terug aan de pc. Windows zal automatisch de correcte driver toewijzen.

DE SOFTWARE VAN DE THERMAL IMAGER (TIM) DRAAIEN

Ga naar de aan het begin aangemaakte map na het uitpakken van alle bestanden (d.w.z. Thermal_Imaging) en open daar het bestand ArraySW.exe door er tweemaal op te klikken.



OPMERKING: START het programma voor thermische beeldvorming vanop uw harde schijf.

Wanneer de TIM-software verschijnt.

- Selecteer de poort waarop de TIM is verbonden (in dit geval COM2).
- Klik dan op START.
- Richt de TIM op de doellocatie.

Thermal Incaging Coffware VerLCI			-	-
		Module Type @ 32x31	0.8540	195 <u>—</u> 14
84	Temperatures Distribution 180 75 50 26 0			*****
Freedast 1 10 Minutes Optime	Save Data Stream to Tile (Brary /Taul 1907)		Save Picture and T	erspensture Data to R
Arrented. To reference	Sava Dala Steam Io Fai (Svery Tad 700) Benita. Roc Bay	Play	Seve Picture and T Polyre and T	emperature Data to P Imperature Data
Nepatrick Dispute Dispute Torreteck Dispute Dispute Cold Patriet Dispute Dispute Def 10: 20: 30: 4: 49: 50: 6:0; 70: 8:0; Dec Dec	San Das Sesanto Ye ghaay Tad. Kuty Baerta Ara Base Baerta Ara Baerta Bae	Pag	Save Picture and T Polyre and T	amparature Data to Pi Impendure Data

 Wanneer de TIM gesynchroniseerd is met de toepassing, wordt het bericht "Output naar pc. Verbind de USB-kabel" weergegeven op het scherm van de TIM.



Ook wordt het warmtebeeld van uw doel weergegeven op de pc.

 Wanneer u klaar bent, klik op TURN OFF om de verbinding te verbreken tussen de TIM en de pc. Sluit dan de applicatie af.



CONFIGURANDO O SEU TERMAL IMAGER (TIM)

INSTALAÇÃO DO CARTÃO MICROSD

Antes de começar a usar o seu TIM, um cartão microSD deverá ser inserido. Um cartão microSD é um dispositivo de memória que permite armazenar imagens e vídeos gravados pelo seu TIM. Há um cartão microSD de 8GB microSD incluído no pacote do produto. Siga os passos a seguir para inserir o cartão microSD.

1. Identifique o cartão microSD de 8GB e remova-o da embalagem.



O cartão microSD poderá ser facilmente danificado com uma operação incorreta. Tenha cuidado ao inserir, retirar ou manusear o cartão microSD.

Na lateral do seu TIM há uma tampa de borracha que protege a abertura para o cartão microSD e o conector USB contra a poeira e danos. Levante a tampa leve e suavemente e gire-a em 90° no sentido horário.

 Insira o cartão microSD com o lado estreito voltado para a abertura, e as letras brancas voltadas para a tela.

Empurre-o totalmente na abertura até ouvir um "clique", e o cartão microSD estará travado.



 Assim que o cartão microSD estiver instalado, recoloque a tampa de borracha para proteger a área contra danos.

CAPTURA DE IMAGENS E VÍDEO

É necessário instalar um cartão microSD antes de capturar imagens ou vídeos com o seu TIM. Para inserir/remover um cartão microSD, desligue a unidade. <u>UTILIZANDO O SEU TIM:</u>

Você pode gravar as informações que forem exibidas como uma imagem ou um vídeo no cartão microSD. Para configurar o tipo do menu, siga os passos abaixo:

Vá para o Main Menu (Menu Principal), pressionando MODE (MODO).

- Role a tela até encontrar a opção Save File as (Salvar Arquivo como).
- Pressione o GATILHO para entrar nesse submenu.
- Selecione o tipo de arquivo necessário: Photo (Imagem) ou Video (Vídeo).
- Pressione MODE (MODO) para sair do Main Menu (Menu Principal) e vá para a tela principal.
- Para Iniciar/Parar a captura de imagens ou vídeos, aperte o GATILHO.
- REVENDO DAS SUAS GRAVAÇÕES NO SEU TIM

Você pode rever as suas gravações apertando o botão PARA CIMA/PARA BAIXO a partir da tela principal.

(NOTA: O TIM somente exibirá aqueles tipos de arquivos que foram selecionados no menu Save File as).

UTILIZANDO O MICROCOMPUTADOR

Para usar o seu TIM com o microcomputador, você deverá ter o equipamento TIM devidamente instalado no seu microcomputador. Se esta for a primeira vez em que você estiver conectando o TIM ao microcomputador, vá para a próxima seção "SEÇÃO 2: Instalando o Software do TERMAL IMAGER (TIM)" antes de continuar.

Assim que seu TIM estiver totalmente conectado ao seu microcomputador, você poderá usar o software fornecido para gravar as informações que estiverem sendo exibidas como uma imagem, um vídeo, um fluxo de dados binários ou um arquivo de texto.

Arquivo de Imagem:

Apertando o botão "Picture and Temperature Data" (Dados de Imagem e Temperatura), você salvará um arquivo BMP (bitmap) com uma captura da tela do que o sensor térmico estiver lendo (o mesmo que estiver pré-visualizando na sua tela). Esses arquivos são armazenados na pasta do aplicativo



• Arquivo de Vídeo/Fluxo de Dados Binários/Texto:

Para gravar um arquivo de vídeo/fluxo de dados binários/texto, primeiramente você precisa configurar a pasta de armazenagem, pressionando o botão "Save To" (Salvar Para) e, a seguir, especificando o nome e o tipo do arquivo (AVI, BDS, TXT). Quando você estiver pronto para gravar, aperte o botão "Rec" (Gravar) e, quando quiser parar, aperte o botão "Stop" (Parar) para parar a gravação.

REVENDO SUAS GRAVAÇÕES EM SEU MICROCOMPUTADOR

Você pode rever as gravações feitas com seu TIM no microcomputador se ele possuir um leitor de cartões SD. Se o seu microcomputador não possuir um leitor de carões SD, você poderá usar um leitor externo de cartões SD.

Desligue o seu TIM e remova o cartão microSD, empurrando-o para dentro. Você ouvirá um "clique" indicando que o cartão microSD está destravado e pode ser retirado. Coloque o cartão microSD no adaptador fornecido para cartão microSD. O adaptador permite que o seu cartão microSD encaixe em uma abertura para cartão SD normal e transfira os seus dados facilmente.

OPERAÇÃO BASICA



1. Ligar: Pressione gatilho (10) para ligar o aparelho.

 Imagem térmica e temperatura: Depois de ligado, simplesmente mire o alvo a ser medido com a lente (9) para obter imediatamente a imagem térmica e temperatura. Certifique-se que a área do alvo está dentro do campo de visão.

Nota: Há três cursores na tela. Um cursor mostra a temperatura do objeto localizado no meio da tela. Os outros dois cursores móveis indicam a maior temperatura e a mais baixa na imagem térmica.

- 3. Salve imagens térmicas: Pressione gatilho (10) para salvar a imagem térmica no cartão micro SD, pressione a tecla Up (3) ou para baixo (4) para mostrar as imagens guardadas. Pressione a tecla Modo (2) para voltar a tela de medição. (0 modo padrão é "Imagem". Você pode selecionar primeiro modo "Imagem" ou "Filtro". Por favor, consulte a seção "Funções" para saber como configurar o "Modo de economia".)
- Régua de cores: Pressione tecla régua de cores (6) para selecionar a imagem térmica, (4 réguas de cores selecionáveis).



TONS AVERMELHADOS ARCO ÍRIS ALTO CONTRASTE TONS DE CINZA 5 °C/°F/°K: Pressione a tecla unidade (5) para unidades ° K, ° C, ou ° F.

6. Desligar:

Pressione a tecla modo (2) por mais de 3 segundos para desligar o aparelho. Tempo de desligamento automático ajustado de fábrica é de 30 segundos.

FUNCÕES

Pressione a tecla modo (2) para funções de exibição, pressione tecla Up (3) ou para baixo (4) para destacar a função, em seguida, pressione gatilho (10) para confirmar. Use as setas para alterar o valor. Pressione o gatilho para salvar e modo para voltar ao funcionamento normal.

E	A emissividade padrão é 0,95, ou selecione outro emissividade padrão: Fosco: 0,95, Semi-fosco: 0,8, Semi-Brilhante: 0,6, Brilhante: 0,3 Selecione definir valor para ajustar a emissividade (0,1 a 1, em passos de 0,01)
HAL	Você pode selecionar HAL ou LAL para ajustar limites do Alarme Alto (HAL)
LAL	
Desligar	A configuração padrão é "Desligar em 1 min", você pode selecionar outro valor padrão: 5, 10, 20 minutos ou "Não Desligar". Desligar manualmente o dispositivo pressionando por 3 segundos a tecla modo (2).
Luz de fundo	Selecione baixo, médio ou alto
Ajustar data	Ajuste formato de data e hora em MM/DD/YYYY (mês/dia/ano) e HH/MM/ SS (horas/minutos/segundos).
Gravar hora	Ligue Gravar hora para salvar a imagem termica com a data Desligue Gravar hora para salvar a imagem termica sem a data
Apagar arquivo	Selecione Todas as fotos para apagar todas as imagens térmicas arma- zenadas Selecione todos os videos para apagar todos os vídeos armazenados
Salvar modo	Selecione foto para salvar imagem térmica em modo imagem. (formato BMP e Excel) Selecione video para salvar imagem térmica em modo video
Filtro de ruído	Ligue Filtro para reduzir interferencia na imagem Desligue Filtro para imagem real sem redutor de interferencia

ARMAZENAGEM E LIMPEZA

A câmara de imagem térmica deve ser armazenada a temperatura ambiente. A lente do sensor é a parte mais delicada do termômetro. A lente deve ser mantida limpa em todos os momentos, deve ser tomado cuidado ao limpar a lente usando apenas um pano macio ou cotonete de algodão com água ou álcool medicinal. Permita que a lente para seque completamente antes de usar o termômetro. Não mergulhe gualquer parte do termômetro.

BATERIAS

O termometro possui indicador de nivel de bateria incorporado como segue:





"Bateria exaurida": Leituras

não são mais possíveis

"Bateria OK": **Disponivel para** leitura

"Bateria baixa": Baterias precisam ser substituídas, leituras ainda são possíveis

- Quando o ícone "Bateria baixa" indica que a bateria esta baixa, a bateria deve ser substituída imediatamente com 4 Baterias AA, 1.5V.
- Favor notar: É importante desligar o instrumento antes de substituir a bateria caso contrario o termometro pode apresentar mau funcionamento.
- Descarte as baterias usadas adequadamente e mantenha longe de crianças.

64 www.	mastercool.com
Tipo de bateria	AA*4
Interface	USB
Campo do expectro	9.14um
Tipo de memória	Suporta 8G cartão micro SD
Armazenagem de imagem	Armazena até 25000 imagens/ Formato GB, BMP
Tipo de visor	Colorido
Visor (polegada)	2.8
Foco	Foco livre
Campo de emissividade	0.95 padrão - Ajustável 0.1 a 1 (em passos 0.01)
Campo de leitura	40 x 40 deg
Taxa de imagem	9Hz
Sensibilidade Térmica	0.1 C
Precisão (T ambiente=20 a 26 C	+/- 2% da leitura, or 2 C (4 F) o que for maior
Campo de leitura	-20 a 250 C (4 F) o que for maior
Resolução da Imagem Térmica	32 x 31

ESPECIFICAÇÕES:

www.mastercool.com

Vida Bateria (com luz de fundo)	6 horas uso contínuo
Dimensões	94.65 x 74.03 x 233.68 mm (3.73 x 2.91 x 9x20 pol)
Peso	390 gramas (13.8 onça) Incluindo baterias (AA*4pçs)

EMC / CRFI: Leitura pode ser afetada se a unidade for operada dentro de força de radiofreqüência do campo electromagnético de aproximadamente 3 volts por metro, mas o desempenho do instrumento não será afetado de forma permanente.

INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE IMAGEM TERMICA (TIM)

Antes de o TIM estar conectado ao microcomputador pela primeira vez, as configurações de Auto Power Off (Desligamento Automático) precisarão ser ajustadas; assim, o sistema terá tempo suficiente para detectar o TIM e instalar os drivers necessários.

- LIGUE o TIM apertando o GATILHO.
- Vá para o Main Menu (Menu Principal), apertando o botão MODE (MODO).
- Use as teclas de setas para destacar a opção Auto Off e pressione o GATILHO para confirmar.
- Com padrão, o Auto Off está configurado para 1 minute (1 minuto). Altere para 10 minutes (10 minutos) (somente para a primeira vez)



<u>MÉTODO 1: USANDO A CONFIGURAÇÃO (RECOMENDADO)</u> <u>Passo 1</u>

Copie o arquivo ZIP fornecido que contém todos os arquivos necessários para uma pasta (p.ex.: My Documents - Meus Documentos) e extraia todos os arquivos.



PASSO 2

Entre na pasta criada após extrair todos os arquivos (p.ex.: Thermal_Imaging) e lá, abra a pasta DRIVER. Procure pelo arquivo setup_driver_win e abra-o clicando duas vezes sobre ele



O processo de Configuração terá início. Siga as instruções que surgirem na tela.



No final, você terá uma tela informando que os drivers Radiantek necessários foram corretamente instalados

Device Driver Installation	Wizard			
	Completing th Installation W	Completing the Device Driver Installation Wizard		
	The drivers were succe	sstully installed on this computer.		
	You can now connect y came with instructions, p	our device to this computer. If your device lease read them first		
	Driver Name	Status		
	✓ Radiantek (usbser)	Ports Ready to use		
	× <u>F</u>	ack Finish Cancel		

Se houver problemas ao usar o arquivo setup_driver_win, você precisará instalar os drivers manualmente. Como alternativa, visite o "MÉTODO 2: Instalar os drivers manualmente; caso contrário, vá para a próxima seção "SEÇÃO 3: Executando o Software do THERMAL IMAGER(TIM)".

<u>MÉTODO 2: Instalar os Drivers Manualmente</u> <u>PASSO 1</u>

Conecte o TIM ao microcomputador usando o cabo fornecido.

A extremidade menor do cabo é encaixada na porta USB do TIM (coberta pela tampa de borracha), enquanto que a extremidade maior é conectada a uma das portas USB do microcomputador.



Assim que o TIM for conectado pela primeira vez, o Windows tentará identificar o dispositivo conectado ao microcomputador.

Como o driver ainda não foi instalado, você obterá uma mensagem de erro.



Assim sendo, no próximo passo, você fornecerá o programa adequado ao Windows.

Agora, é o momento de instalar o driver para o TIM. Para tanto, precisamos abrir o Device Manager (Gerenciador de Dispositivos, componente do Painel de Controle).

O Painel de Controle do Windows é um conjunto de componentes usados para configurar o sistema. Um desses componentes, o Device Manager, é usado para ver quais dispositivos estão instalados no computador, alterar as suas configurações ou atualizar os seus drivers. Assim, vá para o Painel de Controle.

Clique no Botão Start (Iniciar).

Clique no Painel de Controle (no painel direito do Menu Iniciar).

Algumas vezes, você não poderá ver a opção do Painel de Controle porque você pode estar usando uma versão personalizada do Windows. Assim, se esse for o caso, digite Control Panel (Painel de Controle) na Search Box (Caixa de Pesquisa – esta caixa está localizada na parte inferior do Menu Iniciar e possui uma lupa); a seguir, selecione Painel de Controle na lista de resultados.



Como padrão, o Painel de Controle do Windows organiza todas as tarefas em Categorias. Essa vista pode ser alterada para Grandes Ícones ou Pequenos Ícones (o que facilita a localização do componente necessário). Assim, altere a Visualização para Grandes Ícones ou Pequenos ícones e, a seguir, selecione o Gerenciador de Dispositivos..

Assim que o Gerenciador de Dispositivos abrir, você verá a sua ferramenta conectada, mas não reconhecida pelo Windows (um ponto de interrogação amarelo no ícone do dispositivo).

A sua ferramenta encontra-se na aba Other devices (Outros dispositivos) com o nome de TIM USB VCOM PORT.



Clique com o botão direito sobre TIM USB VCOM PORT, e selecione a opção Update Driver Software (Atualizar o Software do Driver)



Nessa tela, selecione Browse my computer for driver software (Pesquise o software do driver no meu computador). Vá para a pasta na qual o arquivo ZIP foi inicialmente extraído e abra a pasta DRIVER.

	Search automatically for undated driver coffusion
Ĩ	Search automatically for updated antiver software Windows will search your computer and the internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
•	Browse my computer for driver software Locate and install driver software manually.

Na próxima tela, selecione Let me pick from a list of device drivers on my computer (Deixeme escolher a partir de uma lista de drivers para o dispositivo no meu computador).

	on your computer			
Search for driver software in this loc	ation:			
D:\Standard(Xlogo)\USB VCOM So	ftware for windows		Browse	
Let me pick from a list This list will show installed dri software in the same category	of device drivers or iver software compatible v y as the device.	n my comp with the devi	outer te, and all driver	

Na próxima tela, clique em Have Disk (Tem Disco).

Select the manufacturer ar disk that contains the drive	nd model of your hardware device and then click Next. If you have r you want to install, click Have Disk.
Manufacturer (Enhanced Storage Device) (Generic USB Audio) (Generic USB Hub) (Generic USB Hub)	Model
• <u> </u>	
This driver is digitally signed.	Have Disk

Na próxima tela, você precisará selecionar o driver na pasta DRIVER; assim, clique em Browse (Navegar), e vá para a pasta na qual o arquivo ZIP foi inicialmente extraído e onde você encontrará a pasta DRIVER.



Aí, selecione Win2000toWin8_VCom.inf e, a seguir, clique em Open (Abrir).

Not addition frame Image: Second se
Otor Micro 1 Drack V Drack V Drack V

Na sequência, clique em OK

J	Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.	ОК
~		Cancel
	Conv manifacturer's files from:	

Na próxima tela, o Windows exibirá o driver que você está prestes a instalar TIM USB VCom Port

Select the better driver you many to maturity to	nis hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware disk that contains the driver you want to install, click	e device and then click Next. If you have Have Disk.
Show compatible hardware	
Model	
TIM USB VCom Port	
	Have Disk
This driver is not digitally signed!	The second se

Como o driver não é digitalmente assinado, uma tela de aviso surgirá, clique em Install this driver software anyway (Instalar este software de driver mesmo assim).



O Windows instalará o driver para o TIM. Driver corretamente instalado. Clique em Close (Fechar).

Update Driver Software - TIM USB VCom Port	and the second second
Windows has successfully updated your driver software	
Windows has finished installing the driver software for this device:	
TIM USB VCom Port	

O Gerenciador de Dispositivos lhe dirá a qual porta o TIM está ligado. Neste caso, COM2.



NOTA: se o TIM desligar antes do driver ser instalado, ocorrerá um erro. Caso ocorra esse erro, desconecte o TIM do microcomputador, ligue-o e reconecte-o ao microcomputador. O Windows designará o driver correto automaticamente.

EXECUTANDO O SOFTWARE THERMAL IMAGER(TIM)

Vá à pasta inicialmente criada após extrair todos os arquivos (p.ex.: Thermal_Imaging) e lá abra o arquivo ArraySW.exe clicando duas vezes sobre ele.

Thermal_Imaging				698
5le Edit View Favorites	Toola Rep			A 1
3 Back • 🕥 · 🎁	🔎 Search 👔	Folders 🔃 • 🧭 Folder S	lyne	
File and Folder Tasks	*	ORIVER	Applcon.ko 128 × 138 Icon	
 Publish this folder to the Web Share this folder 	9	ArraySW.exe HTPA Visiels.com	Cenduler. Txt Text Document 1 18	
Other Places	u 📰	MainLogo.jpg 313 x 303 3PEG Image	Program Debug Database 7,851 KB	
Details	*	Title.txt Text Document	widtore.dl	

NOTA: EXECUTE o programa de Thermal Imaging a partir do seu Disco Rígido.

www.mastercool.com

Assim que o software TIM aparecer.

- Selecione a porta na qual o TIM está conectado (neste caso, COM2).
- A seguir, clique em START (INICIAR).
- Aponte o TIM para o objeto-alvo

COM2 • START TURN OFF	() I.	dodule Type ⊕ 32x31	0 80-60	115 <u>m</u> 12
8.4	Temperatures Distribution 100 75 50 25 0			
ant?	r See Dea Deach for Bow/TackEr		Seut Potes and I	annantus Dita to
arentes ^k 1 % Megutes 2 Optione	s Sove Deta Steam to File (Stray Tand AU) Spectra Spectra	Par	Save Picture and T Picture and T	emperature Data ta l

 Assim que o TIM estiver sincronizado com o aplicativo, a mensagem "Output to PC. Please connect USB cable" ("Saída para microcomputador. Conecte o cabo USB") será exibida na tela do TIM.



Adicionalmente, a assinatura térmica do objeto será exibida no microcomputador.

Construction of Academic Stations										
Conversation Post Sating COM2					Mutda (ii)	Тури 325(1)	0.104		FPS 3.4	Hz
	Tenpen 100 75 50 26 8 18/	eture Distri	butien 21.0 2	2.5 24	0 25.5	27.5	28.5	38.0	31.5	33.0
	-216	20.4 -20.6 21.5 -20.1 20.2 -42.1 20.5 -42.1 20.9 -43.9 20.9 -43.9 20.9 -43.9 20.9 -42.2 20.4 -43.9 20.9 -42.0 20.9 -42.0 20.0 -42.0	4196 421 4 431 5 431 5 431 5 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 6 432 1 432 1 432 6 432 6 432 6 432 6 432 6 432 6 432 6 432 6 432 6 432 7 432 1 432 6 432 6 432 6 432 6 432 7 432 6 432 6 4	*21.9 *20.9 *19.5 *19.5 *19.9 *20.2 *22.1 *21.6 *31.6 *31.6 *31.6 *31.6 *31.6 *31.6 *29.5 *27.1 *28.4 *38.2 *28.1 *28.1	*18.6 *22.4 *20.0 *21.1 *21.9 *20.6 *22.0 *22.6 *30.6 *30.6 *30.6 *30.6 *29.1 *27.1 *27.5	+19.6 +19.5 +20.7 +20.0 +20.7 +19.4 +21.2 +29.4 +29.4 +29.4 +29.4 +29.4 +29.4 +29.4 +29.4 +29.4 +29.5	*202 *202 *201 *201 *201 *201 *201 *201	+221 +204 +185 +201 +215 +211 +216 +216 +296 +296 +296 +297 +291 +297 +292 +295 +275 +275	*20.5 *20.5 *20.5 *21.2 *21.2 *20.5 *22.2 *30.5 *22.0 *30.1 *32.0 *30.1 *32.0 *30.1 *32.0 *30.1 *32.0 *30.1 *28.2 *30.5 *28.2 *28.2 *28.2 *28.2 *28.2 *28.2 *28.2 *28.2 *28.2 *28.2 *28.2 *28.2 *29.5 *20.5 *20.5	*191 *207 *205 *204 *191 *217 *296 *338 *305 *296 *281 *284 *281 *284 *281 *284 *281 *284 *281 *284 *281 *284 *281
Framedack	* Save Date	in Stream to File	@nay/Te	e/A00)			Save Picto	ure and Te	enpenture	Data to F
1 🔆 iterpolate Options	Seve to Rec Stop Play					Picture and Temperature Data				
Loor raines	Command	177	193							
Tpe: 10 20 30 48 50 10 70 10										

 Quando tiver finalizado, clique em TURN OFF (DESLIGAR) para fechar a conexão entre o TIM e o microcomputador; a seguir feche o aplicativo.



USA (973) 252-9119 Belgium +32 (0) 3 777 28 48 Brasil + 55 (11) 4407 4017