



Mastercool[®]
"World Class Quality"

ELECTRONIC CHARGING SCALE

98210 – B1 CALIBRATION PROCEDURE

1. Press **ON/OFF** then immediately press **CLEAR + TARE/ENTER** simultaneously
2. You will then see **SET-1** on the LCD
3. Press **TARE/ENTER** again
You will then see **SET-11**
4. Press **TARE/ENTER** again
You will see **CAL** followed by a **5 digit number**
5. Press ↓ (down arrow)
You will see "ZERO" appear on the bottom left side of the LCD momentarily
6. Place a known calibrated weight on the platform
The number on the LCD will change to a new 5 digit number
7. After the new five digits become stabilized, Press ↑ (UP arrow)
8. You will see the word "**TARE**" appear in the middle of the LCD for a moment
9. Press **TARE/ENTER** again and you will see **GOOD**
10. Press **UNIT/SHIFT** and in combination with the ↑ and ↓ (UP/DOWN arrow keys) set the proper display that corresponds to the exact weight that is placed on the platform
11. When you have completed setting the display in agreement with the actual weight press **TARE/ENTER** again and you will see **GOOD** followed by **HELLO** and the actual weight amount will appear on the LCD again
12. Calibration is completed. Remove the weight from the platform and the scale should read 0.000



Mastercool[®]
"World Class Quality"

BALANZA DE CARGA ELECTRONICA

98210 – B1 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION

1. Presione el boton **ON/OFF** y en forma simultaneal la Tecla **CLEAR+TARE/ENTER**
2. Se vera en la pantalla **SET-1**
3. Presione de nuevo el boton **TARE/ENTER**
Se vera en la pantalla **SET-11**
4. Presione de nuevo el boton **TARE/ENTER**
Se vera en la pantalla **CAL** seguido de un numero de **5 digitos**
5. Presiones el boton con la flecha hacia abajo
Aparecera momentaneamente "ZERO" en la parte inferior izquierda de la pantalla
6. Coloque un peso conocido sobre la plataforma de la balanza
El numero de 5 digitos que esta en la pantalla cambiara a un nuevo numero de 5 digitos
7. Despues que se estabilize el numero de 5 digitos en la pantalla, presiones el boton con la fleche hacia arriba
8. Aparecera – por un momento - la palabra "**TARE**" en el medio de la pantalla de LCD
9. Presione nuevamente la tecla **TARE/ENTER** y vera que en la pantalla aparece **GOOD**
10. Presione la tecla **UNIT/SHIFT** en combinacion con las teclas de las flechas hacia arriba y/o hacia abajo para colocar en la pantalla el peso exacto que corresponde al peso conocido que se coloco en la plataforma de la balanza
11. Una vez que termine de ingresar el peso exacto del peso conocido que se coloco en la plataforma de la balanza, presione la tecla **TARE/ENTER** y de inmediato se vera la palabra **GOOD** seguido de un **HELLO** en la pantalla de LCD
12. Se ha completado la calibracion. Remueva el peso que se coloco sobre la plataforma de la balanza y la pantalla debiera mostrar 0.000